# ALLEN&HEATH



# DIGITÁLNÍ MIXPULTY ŘADY Qu

# Návod k obsluze

Nejnovější firmware na www.allen-heath.com

Publikace AP9372

#### Informace o záruce

Na tento produkt se poskytuje záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu dvou let od data zakoupení.

Chcete-li zajistit vysokou úroveň výkonu a spolehlivosti, pro které bylo toto zařízení navrženo a vyrobeno, přečtěte si před uvedením do provozu tento návod k obsluze.

V případě poruchy oznamte a vraťte vadný kus na místě, kde jste jej zakoupili. Není-li to možné, kontaktujte prosím neprodleně autorizovaného prodejce ALLEN & HEATH pro vaši oblast za účelem opravy v rámci záruky, za následujících podmínek:

#### Podmínky záruky

Zařízení bylo instalováno a provozováno v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Zařízení nebylo nesprávně používáno ať již úmyslně či náhodně, zanedbáváno nebo modifikováno jinak, než je popsáno v návodu nebo schváleno společností ALLEN & HEATH.

Případné úpravy, změny nebo opravy zařízení byly provedeny společností ALLEN & HEATH nebo jejím autorizovaným distributorem.

Tato záruka se nevztahuje na opotřebení faderů.

Vadné zařízení musí být zasláno společnosti ALLEN & HEATH, nebo jejímu autorizovanému distributorovi společně s dokladem o koupi. Před odesláním prosím zkonzultujte reklamaci s distributorem pro vaši oblast.

Zásilka musí být zabalena tak, aby se zabránilo poškození přepravou.

V některých zemích se mohou záruční podmínky lišit. Poraďte se se svým prodejcem ALLEN & HEATH o případných dalších zárukách, které je možno uplatnit.

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte prosím společnost ALLEN & HEATH Ltd.

CE Tento výrobek vyhovuje směrnicím European Electro magnetic Compatibility 89/336/EEC a 92/31/EEC a směrnicím European Low Voltage 73/23/EHS a 93/68/EHS.

Jakékoli změny nebo úpravy přístroje, které nejsou schváleny společností Allen&Heath, mohou narušit soulad pultu s normami a tím i oprávnění uživatele pult provozovat.

#### Mixpulty řady Qu - Návod k obsluze - AP9372 Vydání 1

Copyright © 2014 Allen&Heath. Všechna práva vyhrazena.



Allen&Heath Limited, Kernick Industrial Estate, Penryn, Cornwall, TR10 9LU, UK

http://www.allen-heath.com

# DŮLEŽITÉ – Čtěte před uvedením do provozu:

# Bezpečnostní pokyny

Dříve, než začnete tento výrobek používat, si pečlivě prostudujte tištěná bezpečnostní upozornění dodávaná spolu s přístrojem. V zájmu vlastní bezpečnosti, bezpečnosti obsluhy, technického personálu i účinkujících dodržujte všechny pokyny a dbejte všech upozornění uvedených v bezpečnostních pokynech i na přístroji samotném.

#### Systémový firmware

Funkční možnosti mixpultu Qu určuje instalovaný firmware (operační software). Na webových stránkách firmy Allen&Heath je možné stáhnout pravidelné aktualizace firmware obsahující různá vylepšení a nové funkce. Některé detaily v této příručce (pro verzi firmware V1.2) se mohou lišit od aktuální verze firmware na webových stránkách Allen&Heath.

# Souhlas s licenčními podmínkami

Při použití tohoto produktu Allen&Heath včetně software, souhlasíte s podmínkami příslušné licenční smlouvy EULA (End User Licence Agreement), jejíž kopii naleznete na webu Allen&Heath na produktových stránkách. Souhlasíte, že budete vázáni podmínkami smlouvy EULA pro instalaci, kopírování nebo jiné používání software.

#### Další informace

Další informace a technickou podporu naleznete na webových stránkách firmy Allen&Heath.

# Obecná opatření

- Aby nedošlo k poškození ovládacích prvků a povrchu pultu, vyvarujte se pokládání těžkých předmětů na ovládací panel, znemožnění pohybu motorizovaných faderů, poškrábání povrchu nebo dotykové obrazovky ostrými předměty a nešetrnému zacházení a vibracím.
- Chraňte přístroj před politím kapalinou a před prachem. Prach a malé předměty se nesmí dostat do slotů faderu. Není-li pult delší dobu používán, zakryjte jej.
- Před započetím provozu dopřejte přístrojům skladovaným při teplotách pod bodem mrazu dostatek času k dosažení normální pracovní teploty. Extrémní chlad může mít vliv na počítačové a obrazovkové komponenty. Doporučený rozsah pracovních teplot pro pult Qu je 5 až 35 stupňů Celsia.
- Nepoužívejte pult v extrémním horku a na přímém slunečním záření. Ujistěte se, že ventilační otvory pultu nejsou zablokovány a kolem zařízení je k dispozici dostatečné proudění vzduchu.
- Přepravujte pult Qu v, k tomu určeném, přepravním kufru (Flightcase) vybaveném odpovídající tvarovanou měkkou výstelkou a vnitřními výztuhami.
- Při čištění se vyvarujte použití chemikálií, brusných prostředků nebo rozpouštědel. Pult čistěte jemným kartáčem a suchým hadříkem.
- Veškeré opravy svěřte pouze autorizovaným servisním pracovníkům Allen&Heat. Kontaktní údaje na místního distributora najdete na webových stránkách Allen&Heath. Allen&Heath nenese žádnou odpovědnost za poškození, která byla způsobena nekvalifikovanou údržbou nebo servisem.

# 1. Obsah balení, registrace a příslušenství





Návod k obsluze AP9372



**Bezpečnostní listy** AP3345 – anglicky AP7287francouzsky AP8513-čínsky

• Čtěte před zapnutím



Napájecí kabel • Zkontrolujte, zda vyhovuje vaší zásuvce.

#### Dostupné doplňky:



Příslušenství pro montáž do racku 19" Díl: QU-16-RK19





Buben s kabelem CAT5 Pro dSNAKE Remote Audio AH8822 2m propojka AH7000 80m buben AH8721 120m buben



LED lampička Polohovatelná lampička s vestavěným stmívačem na husím krku má 4 pinový konektor XLR.





**SW Qu-Pad pro iPad** Ke stažení na Apple Store





#### ZAREGISTRUJTE VÁŠ PRODUKT

**ON-LINE NA:** 

#### www.allen-heath.com

# 2. Obsah

1. Obsah balení, registrace a příslušenství	
2. Obsah	5
3. Úvod	7
3.1 Architektura systému a processing	8
3.2 Rozdíly mezi Qu-16 a Qu-24	9
4. Možnosti zapojení	
4.1 Vstupy pultu	
4.2 Výstupy pultu	
4.3 Další zapojení	
4.4 Zapnutí pultu	
5. Připojení dSNAKE	
5.1 Propojení se vzdáleným audiorackem	
5.2 Zvukové systémy s Qu-16 a s Qu-24	
5.2 Připojení systému pro osobní odposlechy Me-1	15
6. Popis ovládacího panelu a funkcí	
6.1 Kanálové pruhy ("šavle")	
6.2 Kanálový processing	
6.3 Práce s processingem	
6.4 Práce s knihovnami processingu	
6.5 Knihovny processingu (Processing Libraries)	25
6.6 Okno kanálového routingu	26
6.7 Práce v okně routingu	26
6.8 Práce se skupinami – Groups	27
6.9 Práce s Matrixem	28
6.10 Mute Groups	29
6.11 Použití Mute Groups	29
6.12 Master kanál	
6.13 Práce se Sendy na faderech	
7. Funkce dotykového displeje	
7.1 Tlačítka Copy, Paste, Reset	
7.2 Okna přiřazovaná kanálům tlačítky Sel - Processing & Routing	
7.3 Hlavní okno – Home	35
7.4 Okno Home / User	
7.5 Okno Home / Meters	
7.6 Okno Home / RTA	
7.7 Okno Home / Qu-Drive	

7.8 FX	41
7.9 Práce s efektovými moduly FX – Připojení vokálního reverbu	
7.10 Paměť pro scény	
8. Okno Setup - funkce pro nastavení dotykové obrazovky	
8.1 Audio / PAFL	
8.2 Audio / Talkback	
8.3 Audio / SigGen	
8.4 Control / Custom Layer	
8.5 Control / SoftKeys	
8.6 Network	50
8.7 Control / MIDI	50
8.8 USB Data / Scenes	51
8.9 USB Data / Libraries	51
8.10 USB Data / Shows	
8.11 Output Patch / Surface	53
8.12 Output Patch / dSNAKE	53
8.13 Output Patch / Monitor	54
8.14 Output Patch / USB audio	55
8.15 Utility / Calibration	56
8.16 Utility – Qu-Drive	56
8.17 Utility / Firmware	57
9. Práce s DAW	
10. Qu-Pad	60
11. Reset pultu (2 způsoby)	61
11.1 Reset nastavení mixu – výchozí bod pro mixáž	61
11.2 System Hard Reset	62
12. Specifikace	
12.1 Bloková schémata Qu-16 & Qu-24	65
12.2 Fyzická instalace	67

#### Upozornění

Toto vydání se vztahuje k firmware V1.3, takže nepopisuje některé nejnovější funkce. Nejnovější verzi firmware i nejnovější vydání návodu k obsluze naleznete na webových stránkách Allen & Heath.

Více informací se dočtete v poznámkách k vydání jednotlivých verzí firmware (Release Notes).

Verze firmware popisovaná v tomto dokumentu nepodporuje:

- uživatelské knihovny efektů
- funkci Recall Filters pro scénu
- uživatelská oprávnění

**Poznámka**: Streaming digitálního audio po USB i ovládání DAW MIDI jsou kompatibilní pouze s operačním systémem Mac OS. Windows není podporován.

# 3. Úvod



MOVING FADERS

Pulty Qu v sobě spojují inovativní konstrukci a neobyčejně široké funkční možnosti. Nechybí funkce, které byste očekávali spíše u digitálních pultů nejvyšší kategorie ani technologie, které byli vyvinuty pro digitální mixážní systémy GLD a iLive, intuitivní uživatelské rozhraní v analogovém stylu s potenciometry a dotykovým displejem, plnohodnotný audio processing na vstupech, výstupech a v rámci efektové jednotky, záznam multitracku na USB, možnost připojení digitálním "multikabelem" dSNAKE i dálkové bezdrátové ovládání z iPadu.

Řada digitálních mixážních pultů Qu zahrnuje 2 modely:



**Qu-24** – větší pult obohacený o dalších 8 mic/line kanálů, 2 FX sendy, 6 tlačítek Soft, 2 stereo Groups a 2 stereo Matrix mixy

# Qu-16

- 16 mono vstupů Mic/Line (JACK TRS + XLR)
- 3 stereo vstupy (JACK TRS)

OGIC

RECALLABLE PREAM

- Až 24 zdrojů současně poslaných do mixu
- 12 výstupů mixů (LR + 3 mono + 3 stereo mixy)
- 4 efektové jednotky FX, 2 vyhrazené FX sběrnice

Qu-16 & Qu-24

- 4 přiřaditelná tlačítka Soft Keys
- 4 Mute skupiny
- 24 výstupů, 22 v rámci USB streamu

#### Qu-24

- 24 mono vstupů Mic/Line (JACK TRS + XLR)
- 3 stereo vstupy (JACK TRS)
- Až 32 zdrojů současně poslaných do mixu
- 12 výstupů mixů (LR + 3 mono + 3 stereo mixy)
- 4 efektové jednotky FX, 4 vyhrazené FX sběrnice
- 4 přiřaditelná tlačítka Soft Keys
- 4 Mute skupiny
- 32 výstupů, 30 v rámci USB streamu
- 2 stereo Groups
- 2 stereo Matrix mixy

# iLive FX

Mikrofonní vstup pro Talkback
Port dSNAKE Remote Audio



16 sběrnic - 10x Mix, 2x FX, LR, PAFL

• AES Digital Out, Alt Out, 2TRK out

- Trim, polarity, HPF, gate, Insert, 4-band PEQ, kompresor a delay na všech vstupech
- Insert, 1/3 oktávy GEQ, kompresor a delay
- na výstupech mono mixů a LR
- Insert, 4-band PEQ, kompresor a delay na výstupech stereo mixů
- 800x480 dotykový displej
- 19" rack šasi
- 16 předzesilovačů AnaLOGIQTM
- 19" rack šasi
- Qu-Drive přímé vícestopé nahrávání/přehrávání na/z USB disků
- iLive FX Library
- Kompatibilní s osobním systémem pro odposlechy ME-1
- Aplikace Qu-Pad pro dálkové ovládání z iPadu
- USB Audio Streaming do/z počítače s OS Mac
- DAW MIDI Control
- Vestavěný generátor signálu
- 31 oktávový analyzér (RTA) s indikací dominantního kmitočtu





7

# 3.1 Architektura systému a processing

Následující schémata zobrazují zapojení vstupů a výstupů Qu-16 a Qu-24, audio architekturu, dostupný processing a možnosti routingu. Prohlédněte si rovněž podrobnější blokové schéma na konci tohoto manuálu.



# 3.2 Rozdíly mezi Qu-16 a Qu-24

Oba modely fungují stejně a mají stejnou strukturu menu dotykového displeje. Větší model má navíc 2 stereo Groups a 2 stereo Matrix mixy. Další rozdíly jsou zobrazeny níže:



**Paměti pro scény, knihovny a Show** – Paměti Qu - 16 a Qu - 24 jsou kompatibilní. Soubory vytvořené na jednom modelu lze přenést na USB klíčence na druhý model. Pokud načtete soubor vytvořený na vyšším modelu (Qu-24) do modelu nižšího (Qu-16) budou rozšiřující funkce ignorovány. Pokud naopak načtete soubor Qu-16 do Qu-24, budou rozšiřujícím funkcím vyresetovány parametry.

**Poznámka:** Pro plnou kompatibilitu pultů Qu-16 a Qu-24 je nutno načíst stejnou verzi firmware (V1.3 nebo vyšší). Nejnovější firmware naleznete na webových stránkách Allen & Heath.

**USB Audio** - USB HDD naformátovaný na jednom modelu lze použít na modelu druhém. Stereo i vícestopé Qu-Drive nahrávky jsou kompatibilní. USB B audio streaming je také kompatibilní, liší se jen počtem kanálů Qu-16 (24 out / 22 in) a Qu-24 (32 out / 30 in).

**Firmware** – modely Qu-16 a Qu-24 vyžadují rozdílný firmware. Při stahování firmware z webu Allen & Heath zvolte správný model. Číslo verze firmware bude stejná pro každou aktualizaci, která je k dispozici. Postup pro aktualizaci firmware je pro oba modely stejný.

# 4. Možnosti zapojení



# 4.1 Vstupy pultu

![](_page_9_Picture_3.jpeg)

**Vstup Line** – symetricky zapojený konektor Jack TRS (Tip-Ring-Sleeve = hrot-kroužekplášť) pro zapojení mono zdrojů linkové úrovně, jako jsou stopy vícestopého přehrávače, mikrofonní porty aj. Pro zapojení zdrojů nesymetrického signálu použijte konektory Jack TS nebo propojte v konektoru Jack TRS hrot (Tip) s kroužkem (Ring).

Vysokoimpedanční zdroje o slabším signálu (snímače akustických nástrojů aj.) připojte přes DI-box do vstupů Mic.

Pin2 = hot

![](_page_9_Picture_7.jpeg)

**Vstup Mic** - symetricky zapojený konektor XLR pro zapojení audio zdrojů mikrofonní úrovně signálu (mikrofony, DI-boxy). Pro kondenzátorové mikrofony a aktivní DI-boxy, lze zapnout phantomové napájení 48V.

**Poznámka:** Pro zamezení škodlivých elektroakustických rázů, před zapojením konektoru nebo zapnutím phantomového napájení daný kanál zamutujte.

![](_page_9_Picture_10.jpeg)

**Vstupy ST1 a ST2** - symetricky zapojené konektory Jack TRS pro zapojení stereo zdrojů linkové úrovně, jako jsou CD přehrávače aj. Mono zdroj se zapojuje do zdířky L/M, ze které je signál rozveden do obou předzesilovačů (pokud není ve zdířce R zasunut konektor). Pro zapojení konektorů Cinch nutno vřadit redukci Cinch/Jack.

**Vstup Talkback** – tento symetricky zapojený konektor XLR je vyhrazen pro mikrofon pro dorozumívání. Pro kondenzátorový mikrofon lze zapnout phantomové napájení 48V.

# 4.2 Výstupy pultu

![](_page_10_Picture_1.jpeg)

![](_page_10_Picture_2.jpeg)

![](_page_10_Picture_3.jpeg)

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

![](_page_10_Picture_5.jpeg)

Výstupy Mix, Group a Matrix – symetricky zapojené konektory XLR poskytují signály mono a stereo mixů, skupin a Matrix mixů například pro odposlechy, přídavné ozvučení, externí audio procesory aj. Výstupy jsou osazeny vysoce kvalitními nízkoimpedančními diferenčními zesilovači pro připojení zařízení s nominální úrovní signálu +4 nebo 0 dBu. Maximální výstupní úroveň je +22 dBu.

Profesionální zařízení většinou disponují symetrickým připojením pro minimalizaci rušení z dlouhých kabelů. Pokud k výstupu připojíte nesymetrické zařízení, ujistěte se, že je pin 3 (Cold) konektoru XLR propojen s pinem 1 (zem).

Výstup Main LR – symetricky zapojené konektory XLR poskytují hlavní stereo mix linkové úrovně pro FOH reproduktorový procesor, zesilovač nebo aktivní PA.

Výstup AES – 2-kanálový výstup digitálního audia pro připojení libovolného zařízení vybaveného vstupem pro digitální audio AES (signálové procesory, některé aktivní reproboxy a zesilovače, rekordéry, zařízení pro vysílání aj.). Zdrojový signál pro tento výstup volíte v okně Setup / Audio / Output Patch.

Výstupy Alt out – alternativní stereo výstup se symetricky zapojenými konektory Jack TRS poskytuje signál pro zařízení se vstupy +4 nebo 0 dBu, jako jsou zesilovače pro zónové reproduktory, přídavné reproboxy, vysílání nebo místní odposlechy. Zdrojový signál pro tento výstup volíte v okně Setup / Audio / Output Patch.

Výstupy 2TRK out - stereo výstup se symetricky zapojenými konektory Jack TRS poskytuje signál pro zařízení se vstupy +4 dBu, jako jsou stereo rekordéry. Hlasitost výstupu je ovlivňována nastavením master faderu hlavního LR mixu.

#### 4.3 Další zapojení

![](_page_10_Picture_13.jpeg)

Konektor Lamp – 4-pinový konektor pro zapojení lampičky pro osvětlení ovládacího panelu pultu. Můžete použít standardní lampičku 12 V / 5 W nebo slabší. Doporučujeme použít originální lampičku Allen&Heath s vestavěným stmívačem.

![](_page_10_Picture_15.jpeg)

Konektor USB B – pro obousměrné posílání multikanálového digitálního audia mezi

![](_page_10_Picture_18.jpeg)

pultem a počítačem rychlostí standardu USB 2.0.

Poznámka: Streaming digitálního audia po USB i ovládání DAW MIDI jsou kompatibilní pouze s operačním systémem OS Mac. OS Windows není v současnosti podporován.

Konektor Network – rychlý ethernetový port (100 Mbit/s) pro řízení nastavení pultu z počítače (přes kabel Cat5), nebo z iPadu s běžící aplikací Qu-Pad Allen&Heath (přes zapojený bezdrátový router). Dioda Lnk indikuje posílání dat po síti blikáním.

Konektor dSNAKE – originální zapojení dSNAKE (digitální párák) Allen&Heath pro dálkový přenos digitálního multikanálového audia z/do audiorackŮ AR2412 nebo AR84 nebo kanálů pro odposlechy pomocí systému pro osobní odposlech ME-1 Allen&Heath.

# 4.4 Zapnutí pultu

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

Pult Qu disponuje univerzálním napájecím zdrojem, který lze připojit k síti 100 až 240 V AC o kmitočtu 47 až 63 Hz.

**Pozor:** Před zapnutím pultu si přečtěte bezpečnostní pokyny na straně 3 tohoto manuálu i přibalené instrukce. (lze je stáhnout rovněž z webových stránek Allen&Heath).

**Zdířka AC MAINS IN** – pro zapojení standardního napájecího kabelu s konektorem IEC ("Euro"). Používejte pouze originální nebo příslušně certifikovaný kabel a nikdy nezasahujte do zapojení konektorů, zejména odpojením zemnícího kontaktu, který chrání obsluhu i učinkující!

Nad napájecí zdířkou se nachází očko na kabel proti jeho vytržení (použijte křížový šroubovák T20).

**FUSE** – hlavní pojistka. Měňte ji pouze za stejný typ (je uveden v rámečku nad pojistkou). Při jejím opětovném spálení kontaktujte servis dodavatele.

Power ON/OFF – hlavní vypínač pultu.

**Zapnutí pultu** – stiskněte hlavní vypínač. Dioda Power na zadním panelu se rozsvítí. Pult bude pár sekund nabíhat a poté obnoví vaše poslední nastavení. Na displeji bude otevřen processing kanálu CH1.

**Vypnutí pultu** – zvolte hlavní okno Home. Stiskněte Shut Down (vypnout) pro bezpečné dokončení procesů, jako je ukládání parametrů, nebo přenos dat po USB. Poté můžete vypnout pult hlavním vypínačem.

# 5. Připojení dSNAKE

Na zadním panelu pultu se nacházejí všechny audio vstupy a výstupy. Zapojením "digitálního páráku" (Cat5) do konektoru dSNAKE lze rovněž realizovat dálkový přenos digitálního multikanálového audia z/do audiorackŮ AR2412 nebo AR84 nebo kanálů pro odposlechy pomocí systému pro osobní odposlech ME-1 Allen&Heath.

# 5.1 Propojení se vzdáleným audiorackem

Pult Qu lze připojit k audioracku Allen&Heath AR2412 nebo AR84 za účelem přivedení zvuku na pódium pro odposlechy a přenos multikanálového zvuku z pódia do pultu, vše přes digitální multi-kabel tvořený jediným kabelem Cat5 zapojeným do dSNAKE portu.

![](_page_12_Picture_4.jpeg)

#### dSNAKE přenáší:

- až 30 vstupních signálů
- až 16 výstupních signálů
- 40 osobních odposlechových mixů
- Preamp control (Gain, Pad, 48V)

Pult disponuje zdířkou Neutrik EtherCon se západkou proti nechtěnému povytažení konektoru. Použijte kabel pro touring s konektorem opatřeným rovněž západkou.

![](_page_12_Picture_11.jpeg)

**Propojení dSNAKE** odstraňuje nutnost "tahání" těžkého měděného multikabelu. Provedete je pohodlným zapojením jediného ethernetového kabelu Cat5, po kterém je poté oboustranně přenášeno multikanálové digitální audio a rovněž dálkově řízeny předzesilovače na pódiu.

**Cat5 kabel** – použijte kabel STP stíněný opletením (příp. S-FTP stíněný opletením i fólií), s kroucenými páry vodičů typu lanko, kategorie Cat5e nebo vyšší. Poskytuje lepší ochranu před rušením a je obecně odolnější. Splétané žíly (lanka) jsou méně náchylná k poškození při ohnutí nebo opakovaném svinutí. Maximální délka kabelu = 120 m

Vzdálené vstupy - dSNAKE vstupy jsou směrovány 1:1 do vstupních kanálů pultu.

Poznámka – pomocí dSNAKE nelze počet kanálů pultu Qu dále rozšířit. Pro každý kanál vyberte vstup - buď Local (zadní panel) nebo dSNK (vzdálený).

Vzdálené výstupy - hlavní mix a výstupy LR pultu Qu jsou směrovány do výstupních konektorů audioracku. Duplicitně se nacházejí rovněž na zadním panelu pultu.

Dostupné audioracky jsou zobrazeny zde (AR2412 &AR84; pohled ze strany konektorového panelu):

![](_page_12_Picture_18.jpeg)

# 5.2 Systémy Qu-16 a Qu-24

Pult Qu má všechny vstupy a výstupy vyvedeny na konektorech na zadním panelu a lze jej proto používat bez audioracku. Možnosti využití audioracků pro přenos digitálního multi-kanálového audio z pódia do pultu pomocí kabelu CAT5 jsou popsány níže.

![](_page_13_Figure_2.jpeg)

**Vstupy** - V okně Pream zvolte zdroj každého kanálu buď "Local " nebo " dSNK " (vzdálený). (Připojení audioracku počet kanálů pultu Qu nerozšíří.)

Výstupy - výstupy Qu se objeví na konektorech na zadním panelu a současně na konektorech audioracku. Na obrázku jsou vidět mixy namapované na konektory audioracku.

#### Qu-16 + audiorack AR84

Vzdálené vstupy Mic/Line budou k dispozici na CH 1 až 8. Mixy 1,2 a hlavní LR mix budou k dispozici na konektorech 1-4 audioracku.

Tato kompaktní konfigurace je ideální pro koncert menší kapely v menším klubu s jednoduchým stereo PA a 2 odposlechy.

# Qu-16 + audiorack AR2412

Vzdálené vstupy Mic/Line budou k dispozici na CH 1-16 a ST 1-3 (konektory 17-22 audioracku). Konektory 23-24 audioracku jsou nevyužity.

Konektor EXPANDER lze použít pro připojení k systému osobních odposlechů ME-1. Nelze jej použít pro I/O rozšíření. Mixy 1-10 a LR budou k dispozici na konektorech 1-12 audioracku (main L = 11, main R = 12).

# Qu-24 + audiorack AR84

Vzdálené vstupy Mic/Line budou k dispozici na CH 1 až 8. Mixy 1,2 a hlavní LR mix budou k dispozici na konektorech 1-4 audioracku.

Tato kompaktní konfigurace je ideální pro koncert menší kapely v menším klubu s jednoduchým stereo PA a 2 odposlechy.

#### Qu-24 + audiorack AR2412

Vzdálené vstupy Mic/Line budou k dispozici na CH 1-24. Mixy 1-10 a LR budou k dispozici na konektorech 1-12 audioracku (main L = 11, main R = 12).

#### Qu-24 + audioracky AR2412 + AR84

Vzdálené vstupy Mic/Line audioracku AR2412 budou k dispozici na CH 1-24. Vzdálené vstupy audioracku AR84 budou k dispozici na ST 1-3. (AR84 je zapojen do portu EXPANDER AR2412.)

Mixy 1-10 a LR budou k dispozici na konektorech 1-12 audioracku AR2412 (main L = 11, main R = 12). Výstupy MTX 1-2 a 3-4 budou k dispozici na audioracku AR84 (zapojen do portu EXPANDER audioracku AR2412).

# 5.3 Připojení systému pro osobní odposlechy Me-1

Pult Qu lze dálkově ovládat z osobního mixážního systému ME-1. To umožňuje interpretům na pódiu nastavit si individuální osobní odposlech.

![](_page_14_Picture_2.jpeg)

**ME - 1** je schopen pracovat až se 40 kanály. Disponuje zabudovanými výstupy pro sluchátka a odposlechy. Lze jej snadno a intuitivně ovládat, jeho 16 tlačítek lze nakonfigurovat podle individuálních požadavků daného interpreta.

40 kanálů ME-1 je mapováno do digitálního "páráku" dSNAKE z přímých výstupů vstupních kanálů, FX sběrnic a mixů pultu. Kanály lze vybírat a seskupovat do tlačítek ME-1.

Více pultů ME-1 lze zapojit do série tak, že připojíte výstup jednoho do vstupu dalšího. Alternativně je lze propojit paralelně a napájet přes Cat5 s použitím standardního routeru vybaveného napájením PoE (po síti) nebo rozbočovače ME-U Allen&Heath (PoE HUB). ME-1 lze zapojit přímo (pomocí kabelu Cat5) do portu kompatibilního s dSNAKE.

**Propojení ME s audiorackem AR2412** - Pult ME-1, standardní ethernetový switch nebo rozbočovač HUB lze zapojit do jednoho nebo obou portů (MONITOR & EXPANDER] audioracku AR2412.

![](_page_14_Picture_7.jpeg)

**Připojení ME do pultu Qu** - Pult ME-1, standardní ethernetový switch nebo rozbočovač HUB lze přímo zapojit do portu dSNAKE pultu Qu, pokud tento zrovna nepoužíváte pro propojení Qu-16 s audiorackem. ME-1 lze napájet z pultu Qu nebo z PoE routeru přes propojovací kabel Cat5.

![](_page_14_Picture_9.jpeg)

Více informací o systému osobních odposlechů ME-1 naleznete na stránkách <u>www.allen-heath.com</u>.

# 6. Popis ovládacího panelu a funkcí

Tato kapitola poskytuje přehled o rozvržení a funkcích pultu Qu, který vám pomůže rychle začít s pultem pracovat.

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

# 6.1 Kanálové pruhy ("šavle")

![](_page_15_Picture_4.jpeg)

Pult Qu-16(24) má 16(24) fyzických kanálových sekcí + 1 master kanál. Obsahují ovládací prvky pro hlasitost, routování signálu a přístup k processingu pro každý kanál, včetně master kanálu. V režimu GEQ Flip slouží fadery k nastavení grafického ekvalizéru.

Fadery jsou motorizované a okamžitě reagují na aktuální nastavení, pokud se změní vrstva kanálů nebo jejich funkce.

**Vrstvy** - K dispozici jsou 3 vrstvy (Layers). Poskytují přístup k 32 (48) kanálům (viz obrázek níže: kanálové popisky v úrovni tlačítek pro výběr vrstvy). Diody vedle tlačítek pro výběr vrstvy indikují, která vrstva je aktivní.

Spodní tlačítko přepíná na vrstvu vstupních mono kanálů, horní tlačítko na vrstvu 3 stereo kanálů, FX returnů, FX sendů a mixů 1-10, případně skupin a matrixů (Qu-24). Pokud stisknete obě tlačítka současně, přepnete pult na uživatelskou vrstvu (Custom), kterou si můžete nakonfigurovat (a označit) dle svých potřeb.

![](_page_16_Figure_2.jpeg)

![](_page_16_Picture_3.jpeg)

**Tlačítko Mute** – jeho stisknutím vypnete audio signál daného kanálu tak, že nebude posílán do žádného mixu (vč. LR, FX a odposlechů). Tlačítko se rozsvítí červeně. Pokud tlačítko bliká, je kanál ztlumen pomocí Mute Group Master (v rámci skupiny).

**Tlačítko Sel** - stiskněte pro přístup k processingu kanálu. Parametry lze nastavit pomocí fyzických ovládacích prvků sekce processingu, nebo pomocí dotykového displeje (pokud právě zobrazuje obrazovku **Processing** nebo **Routing**). Tlačítko Sel se také používá pro:

**Přiřazení kanálu** mixu, který je aktuálně zvolen na master kanálu – Přidržte tlačítko Assign a stiskněte tlačítko Sel zvoleného kanálu. Tlačítko Sel přiřazeného kanálu se rozsvítí. **Přepínání Sendů Pre/Post** - Přidržte tlačítko Pre Fade a stiskněte tlačítko Sel zvoleného kanálu. Tlačítko Sel kanálu bude svítit, je-li přepnut na Pre-Fade (signál je do Sendu odesílán z bodu před faderem).

**Kopírování kanálového processingu** - Přidržte stisknuté tlačítko COPY a stiskněte tlačítko Sel daného kanálu pro zkopírování jeho nastavení processingu. Poté přidržte tlačítko PASTE a stiskněte jedno nebo více tlačítek Sel kanálů, do kterých chcete toto nastavení vložit. **Reset kanálového processingu** - Přidržte tlačítko RESET a stiskněte tlačítko Sel daného kanálu pro uvedení nastavení jeho processingu na tovární nastavení.

**Reset pásma grafického ekvalizéru** – v režimu GEQ Flip stiskněte tlačítko Sel kanálu, na kterém ovládáte dané pásmo. Fader se vrátí do střední pozice.

**Tlačítko PAFL** - Stiskněte pro poslech kanálu s použitím sluchátek a kontrolu jeho hlasitosti na hlavních VU metrech. Dioda PAFL v tlačítku i pod VU metry svítí. Opětovným stisknutím tlačítka PAFL poslech vypnete. V případě potřeby můžete do některého Soft tlačítka uložit funkci vymazání všech aktivních voleb PAFL.

V okně Setup/PAFL můžete poslech PAFL dále nastavit:

Additive - Poslech více než 1 kanálu současně (jinak poslech pouze jednoho kanálu)

**Sel follow PAFL** – Stisk tlačítka PAFL automaticky zapne tlačítko Sel daného kanálu (vybere jej pro processing)

**LR to PAFL** – v případě, že nebude zapnut PAFL na žádném kanále, bude na sběrnici PAFL poslán hlavní LR mix.

**Output AFL** - Tato volba nastaví tlačítka PAFL mixů na AFL (poslech signálu za master faderem). Pokud je tato možnost vypnuta, budou tlačítka PAFL mixů nastavena na PFL (poslech signálu před master faderem). Výchozí hodnota je AFL.

**Input AFL** – Tato volba nastaví tlačítka PAFL vstupních kanálů na AFL (poslech signálu za kanálovým faderem). Pokud je tato možnost vypnuta, tlačítka PAFL vstupních kanálů budou nastavena na PFL (poslech signálu před kanálovým faderem; vhodný pro nastavení vstupních gainů). Výchozí hodnota je AFL.

**Kanálový VU metr** – zobrazuje úroveň signálu kanálu před kanálovým faderem a tlačítkem MUTE. Význam indikace jednotlivých diod:

- Pk Svítí-li (červeně), varuje, že signál je příliš silný a měl by být snížen pomocí prvků Gain nebo Trim. Začíná indikovat 3 dB pod klipem (slyšitelná destrukce signálu). Pk snímá signál v několika bodech v rámci kanálu.
  - **0** Rozsvítí se, pokud signál dosáhne nominální hodnoty 0 dBu, kdy headroom je bezpečných 18dB. To je běžná úroveň pro míchání.
- Sig Rozsvítí se, pokud je přítomen signál (silnější než 26 dBu).

**Fader** – dle přiřazení řídí hlasitost vstupního kanálu, efektového Sendu (FX1-2) nebo master mixu (tím může být kanálový fader nebo efektový Send nebo některý z mixů 1-10, podle toho, které tlačítko volby (Mix select) je na master kanálu aktivní. V režimu GEQ Flip (zapíná se tlačítkem Fader Flip v sekci processingu při zapnutém tlačítku **Sel** master faderu) lze kanálovými fadery ovládat úroveň jednotlivých kmitočtových pásem grafického EQ. Ovladatelný kmitočtový rozsah a kmitočty jednotlivých pásem jsou zobrazeny na dotykovém displeji. Střední poloha 0 dB (dané pásmo neovlivněno) odpovídá stření pozici daného faderu (označena šipkou).

# 6.2 Kanálový processing

Tlačítková sekce kanálového processingu nabízí ovládací prvky v analogovém stylu (1 potenciometr ovládá 1 parametr např. ekvalizéru nebo dynamického processingu). Dotykový displej zobrazuje hodnoty parametrů a umožňuje rovněž jejich nastavení. Kanál vybíráte pro processing stisknutím kanálového tlačítka SEL.

![](_page_17_Figure_7.jpeg)

K dispozici je následující processing:

Vstup.mono kanály:	volba zdroje signálu (Source), Gain, HPF, Gate, PEQ, kompresor, Delay,
Vstup.stereo kanály:	volba zdroje signálu (Source), Trim, HPF, Gate, PEQ, kompresor, Delay
FX Returny 1-4:	parametry efektů (FX), PEQ
Mixy 1-10:	PEQ, grafický EQ, kompresor, Delay
Hlavní LR výstup:	PEQ, grafický EQ, kompresor, Delay
Skupiny 1-4 (Qu-24):	PEQ, grafický EQ, kompresor, Delay
Matrixy 1-4 (Qu-24):	PEQ, grafický EQ, kompresor, Delay

# 6.3 Práce s processingem

![](_page_18_Picture_1.jpeg)

- Stiskněte tlačítko Sel kanálu, jehož processing chcete upravit. Vybranému kanálu budou přiřazeny ovládací prvky sekce kanálového processingu.
- Chcete-li pracovat s parametry na dotykovém displeji, stiskněte tlačítko **Processing**.
- Dotekem záložky v horní části displeje otevřete pod-okno požadovaného bloku processingu.
- Hodnoty parametrů jsou zobrazeny v dolní části obrazovky. Dotekem těchto virtuálních tlačítek a následným otáčením enkoderu displeje můžete hodnoty upravit.

Pozn.: Záložku (pod-okno) zcela vlevo (na obr. "CH 3") budeme dále nazývat jako blok **Preamp**.

# 6.4 Práce s knihovnami processingu

![](_page_18_Picture_8.jpeg)

 Je-li na displeji zvolen libovolný blok processingu, vlevo dole (nad tlačítkem Fn) se zobrazuje "Library".
 Stisknutím tlačítka Fn pak otevíráte a zavíráte odpovídající stránku knihovny processingu.

• V levém seznamu se nacházejí jednotlivé knihovny zvoleného typu processingu, na pravé straně je zobrazen kompletní seznam knihoven pro vstupní processing, včetně nastavení pre-ampu.

• Store (uložení) – klikněte na Store New a zadejte pomocí klávesnice na displeji název pro uložení nové uživatelské knihovny. Lze uložit až 128 knihoven.

• **Recall (vyvolání)** – jedním dotekem zvýrazněte název požadované položky knihovny a klikněte na Recall pro okamžité vyvolání jejího nastavení. Chcete-li vyvolat nastavení pre-ampu aktivujte tlačítko "Recall Preamp" nad pravým seznamem.

• Edit (úprava) - jedním dotekem zvýrazněte název požadované knihovny a klikněte na Overwrite pro přepsání existující knihovny aktuálním nastavením, nebo klikněte na Delete pro vymazání knihovny ze seznamu. Pro úpravu názvu knihovny klikněte na políčko Name.

![](_page_19_Picture_0.jpeg)

Volba Qu -Drive / USB ovlivňuje všechny USB kanály.

dSNAKE (žlutý Gain)

# Local (červený Gain)

![](_page_19_Picture_3.jpeg)

#### Preamp

Analogovým předzesilovačem upravujete přivedený mikrofonní nebo linkový signál na provozní úroveň, než je převeden do digitální podoby pro následný digitální processing a smíchání s ostatními kanály.

Source - umožňuje vybrat pro vstup kanálu jeden ze čtyř zdrojů vstupního signálu:

Local - Mic/Line konektory na zadním panelu dSNK - vzdálené předzesilovače připojené přes dSNAKE Qu-Drv - přehrávání z USB úložiště USB B - audio streaming z počítače Mac

Stiskem tlačítka **Fn** (není-li zvolen blok processingu) otevřete na displeji okno pro volbu zdroje.

Jedním dotekem tlačítek zvýrazněte kanály, kterým chcete změnit zdroj. Vyberte zdroj ze seznamu.

#### Možné zdroje pro kanálový předzesilovač:

Local (s červeným potenciometrem Gain): Je připojen signál z konektorů Mic/ Line na zadním panelu. Rozsah zisku je -5 až +60 dB (bez přepínání útlumu Pad).

dSNK (X) (se žlutým potenciometrem Gain): Je připojen signál z předzesilovačů pódiového audioracku (AR2412, AR84) připojeného k portu dSNAKE kabelem Cat5. Rozsah zisku je +5 až +60 dB, možnost útlumu (Pad) -20 dB.

#### Qu-Drive (tm.modrý Gain) USB B (sv.modrý Gain) USB zdroje:

![](_page_19_Picture_14.jpeg)

Qu-Drv (s tmavě modrým potenciometrem Gain): Přehrávání stereo nebo multi -tracku z úložiště USB zapojeného do portu Qu-Drive na horním panelu. Rozsah ovládání Trim je -24 až +24 dB.

USB B Streaming (se světle modrým potenciometrem Gain): Zdrojem je multi-kanálový audio stream z počítače Mac do portu USB B na zadním panelu. Rozsah ovládání Trim je -24 až +24 dB.

![](_page_19_Picture_17.jpeg)

Fyzické tlačítko sekce Preamp přepíná mezi aktuálním zdrojem předzesilovače (Local nebo dSNK) a aktuálním USB zdrojem (Qu-Drv nebo USB B).

#### Phantomové napájení

Zde se zapíná phantomové napájení 48V, je-li vyžadováno (např. pro kondenzátorový mikrofon nebo aktivní DI box). Napájení zapnete/vypnete, když se dotknete tlačítka a přidržíte je po dobu 1 sekundy (opatření proti náhodnému přepnutí).

**Poznámka** - před zapnutím/vypnutím fantomového napájení daný kanál ztlumte nebo zamutujte, zabráníte tak nežádoucím slyšitelným rázům.

![](_page_20_Figure_0.jpeg)

![](_page_20_Figure_1.jpeg)

![](_page_20_Figure_2.jpeg)

![](_page_20_Figure_3.jpeg)

#### Gain

Potenciometrem Gain zvyšte zisk tak, aby průměrně hlasitý signál pravidelně vybuzoval žluté segmenty VU metru. Pokud bliká nějaký červený segment, potenciometrem Gain zisk uberte.

#### Polarity

Tlačítko Ø obrací polaritu vstupního signálu (např. pro spodní (2.) mikrofon pro virbl).

#### Další funkce v okně Preamp

Pokud jste do daného kanálu vřadili některý ze 4 interních efektů FX (v okně FX/ Back panel, jako Insert), je v okně Preamp aktivní přepínač Insert, kterým lze efekt zapnout a vypnout.

**Delay** - Signál každého vstupního kanálu lze zpozdit až o 85 ms. Ve většině případů není zpoždění nutné, ale může být užitečné například pro časovou synchronizaci zvuku z PA a akustických nástrojů na pódiu.

Výchozí nastavení funkce Delay je 1ms.

#### Linking (propojení) – umožňuje spřažení ovládání parametrů kanálů 1-2, 3-4 atd. pro stereo operace (např. Preamp, Processing a Routing). PAN se stává ovládáním šířky stereobáze. Některé parametry mohou být vyjmuty z propojení pomocí tlačítek Linked: Preamp – Gain/Pad/48V, Polarity

**Dynamics (Kompresor a Gate)** - Side Chains **Main** - Fader/Mute, Pan

Pro potvrzení nastavení stiskněte Apply.

#### Gate

Šumová brána utlumí signál, pokud se dostane pod určitou úroveň v zájmu odstranění neužitečného šumu. Gate zapínáte/vypínáte fyzickým tlačítkem **In** na pultu.

**Parametr Depth** určuje míru útlumu nežádoucího signálu. Typicky se nastavuje na 20 dB.

**Parametr Treshold** určuje úrovňový práh, pod kterým je potlačení signálu aktivní (indikátor GR svítí a červený VU metr ukazuje míru potlačení).

**Parametr Attack** určuje dobu náběhu signálu od okamžiku, kdy se signál dostal opět nad úroveň Treshold (tedy je vyhodnocen jako užitečný) a brána má začít signál propouštět.

**Parametr Hold** určuje, jak dlouho zůstává brána otevřena poté, co signál klesl pod úroveň Treshold.

Parametr Release určuje, jak rychle se brána zavře poté, co signál klesl pod úroveň Treshold.

Experimentujte s nastavením parametrů, abyste dosáhli co nejúčinnějšího a zároveň zvukově přirozeného výsledku.

![](_page_21_Figure_0.jpeg)

#### 200Hz -4.6 dB 0.0 d

#### HPF

Filtr typu horní propust slouží většinou k potlačení nežádoucích nízkých kmitočtů, jako jsou manipulační ruchy na pódiu, pop-rázy mikrofonu nebo nárazy větru do mikrofonu. Filtr HPF zapínáte/vypínáte fyzickým tlačítkem **In** vlevo na pultu. Hodnotu zlomového kmitočtu (pod kterým začíná ořez signálu) lze nastavit fyzickým potenciometrem na pultu nebo dotekem ikonky na displeji a otáčením enkodéru pod displejem. Filtr má strmost 12 dB a zlomový kmitočet lze nastavit v rozmezí 20 Hz až 2 kHz.

Fialová křivka na displeji znázorňuje výslednou kmitočtovou charakteristiku aktuálně nastaveného filtru.

#### PEQ

Parametrickým ekvalizérem upravujete barvu zvuku zvoleného kanálu. Slyšitelný kmitočtový rozsah (20Hz do 20 kHz) je rozdělen do 4 pásem: LF (nízký kmitočet) LM (nízký střední kmitočet) HM (vysoký střední kmitočet), HF (vysoký kmitočet). Každé pásmo lze upravit nastavením 3 parametrů:

**Gain** zesiluje/zeslabuje kmitočtové pásmo až o +/- 15 dB. Při střední poloze (0 dB) není pásmo ovlivněno.

**Frequency** – Střední kmitočet filtru. V každém pásmu jej lze posouvat. Mezní nastavení sousedních pásem se překrývají, takže můžete upravovat signál kdekoliv v celém kmitočtovém spektru.

**Width** - šířku ovlivňovaného kmitočtového pásma lze nastavit od 1/9 oktávy do 1,5 oktávy.

Nastavením filtrů LF nebo HF do krajních pozic (20Hz/20kHz), se z těchto parametrických filtrů stávají filtry typu Shelv.

Experimentujte s ovládacími prvky ekvalizéru, abyste se naučili předvídat jejich vliv na různé zvuky. Pro rychlé porovnání zvuku zapněte a vypněte aktivační tlačítko **In**.

![](_page_22_Figure_0.jpeg)

Manual RMS 🛛 🗸

Scene 1 Recalled

150 ms

4.60 ms

Manual Peak

Auto Slow Opto

Auto Punchbag

PEQ

3.2:1

0.0 dB

27dB

-9.8 dB

Hard Knee

48V Ø

#### Kompresor

Kompresor je výkonný nástroj pro řízení dynamiky zvuku, používá se například k vyrovnání tónů baskytary nebo zúžení dynamického rozsahu hlasu, aby byl ve finálním mixu srozumitelnější. Extrémně nastavený kompresor může být použit jako limiter, který nedovolí, aby signál překročil určitou přednastavenou maximální úroveň.

Kompresor funguje tak, že dynamicky snižuje množství zisku, když se signál zvýší nad určitou hranici. Sníží se tak hlasitost příliš silných úseků signálu, který lze poté celkově "přidat", čímž se zvýší průměrná hlasitost a také posílí slabé úseky. Výsledkem je snížený dynamický rozsah.

Při poslechu signálu nastavte **Thres** - úrovňový práh Treshold nad kterým začíná komprese. Aktivní kompresi indikují dioda GR (Gain Reduction) na pultu a červený VU metr (míra útlumu) na displeji. Poměr komprese se nastavuje od 1:1 (žádná komprese) do INF (plná komprese). Dobrým výchozím bodem je poměr 3:1.

Tlačítkem **In** kompresor na moment zapněte a hned vypněte a zvyšte Gain tak, aby průměrná hlasitost komprimovaného a nekomprimovaného signálu byly podobné.

**Parametr Attack (doba náběhu)** určuje, jak rychle začne kompresor zabírat, když je dosaženo prahové hodnoty Treshold.

**Parametr Release (doba zotavení)** určuje, jak rychle se komprese vypne při poklesu signálu pod prahovou hodnotu.

Snažte se nastavit tyto parametry tak, aby pokud možno nedocházelo k efektu nepřirozeného "pumpování, zvuku (pokud tento efekt nechcete záměrně vytvořit).

Jsou k dispozici 2 nastavení poloměru ohybu kolena kompresní křivky. **Hard Knee** znamená, že jakmile je dosaženo prahové hodnoty, nastane ihned komprese v nastaveném poměru. **Soft Knee** znamená, že už když se úroveň signálu blíží prahové hodnotě, kompresní poměr se postupně zvětšuje od 1: 1 do nastaveného poměru. Viz křivka na obrázku.

V rozbalovacím menu jsou k dispozici **4 typy kompresorů**. Dva jsou typu "Manual" - umožňují ručně nastavit parametry Attack a Release. Dva jsou typu "Auto" - dynamická komprese je řízena automaticky.

Experimentujte s nastaveními kompresoru pro různé nástroje a zvuky. Pokuste se používat kompresi pouze tam, kde je potřeba, a vyhněte se kompresi signálů do odposlechů.

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

#### Processing mixů

Master kanál pro mixy a LR hlavní výstup obsahuje PEQ, GEQ, kompresor, FX Insert a výstupní Delay. Přepínač **Insert** zapíná/vypíná interní efekt FX, pokud byl do daného mixu vřazen (mezi preamp a EQ). V opačném případě je tlačítko neaktivní. Použijte okno **FX/ Back panel** pro vřazení jednoho ze 4 interních efektů FX.

**Delay** – výstupní zpoždění lze nastavit až na 170 ms. Typicky se používá například pro časovou synchronizaci zvuku z PA a zvuku z akustických nástrojů na pódiu, nebo pro časovou synchronizaci zvuku z hlavního PA a zvuku ze vzdálenějších reproboxů při decentralizovaném ozvučování. Výchozí nastavení je 1ms.

![](_page_23_Figure_4.jpeg)

![](_page_23_Figure_5.jpeg)

![](_page_23_Figure_6.jpeg)

**GEQ (grafický ekvalizér)** je užitečný a hojně používaný nástroj pro utlumení rezonančních kmitočtů sálu nebo eliminování zpětných vazeb.

Grafický ekvalizér umožňuje barevnou úpravu zvuku vybraného mixu v celém kmitočtovém rozsahu. Rozděluje slyšitelné frekvenční spektrum (20Hz až 20 kHz) po 1/3 oktávy na celkem 28 kmitočtových pásem které lze zeslabit nebo zesílit až o +/-12 dB. Nejnižší pásmo má střední kmitočet 31,5Hz, nejvyšší 16 kHz.

GEQ zapínáte a vypínáte tlačítkem **In** na dotykové obrazovce. Dotykem zvýrazněte posuvník zvoleného kmitočtového pásma a jeho hlasitost upravte enkodérem pod displejem. Ovlivněn bude malý rozsah frekvencí (1/3 oktávy v okolí daného kmitočtu). Poloha virtuálních posuvníků zároveň aktuálně zobrazuje přibližný tvar výsledné kmitočtové charakteristiky grafického ekvalizéru.

Zvolte požadovaný (mono nebo LR) mix. Přepínačem **Fader Flip** na pultu v sekci GEQ lze přepnout fyzické kanálové fadery na posuvníky grafického ekvalizeru. Na obrazovce se zvýrazní aktivní rozsah frekvencí (31,5Hz - 1 kHz). Stiskněte tlačítko znovu pro změnu rozsahu (na 500Hz - 16 kHz) nebo pro návrat do normálního režimu, kdy fadery ovládají hlasitost kanálů (lze také stisknutím jednoho ze 2 tlačítek volby vrstvy faderů).

Frekvence jsou zobrazeny na obrazovce a popsány rovněž nad jednotlivými fyzickými fadery.

Stisknutím tlačítka Sel v režimu Fader Flip se nastavení daného pásma vypne (pozice 0 dB), fyzický fader se přesune do střední pozice a tlačítko Sel se rozsvítí.

Při ladění zvuku pomocí GEQ je lépe kmitočtová pásma potlačovat než zesilovat (viz obrázek níže).

![](_page_23_Picture_14.jpeg)

# 6.5 Knihovny processingu (Processing Libraries)

![](_page_24_Picture_1.jpeg)

Nastavení sekce processingu lze uložit jako knihovny:

- PEQ
- GEQ
- Gate
- Comp
- Channel (Preamp, Gate, PEQ, Comp, Delay)

Můžete uložit až 128 položek, zahrnujících všechny typy.

Stiskněte tlačítko **Fn** při otevřeném požadovaném okně processingu. Otevře se seznam knihoven.

![](_page_24_Picture_10.jpeg)

**Channel Library** - knihovna pro processing kanálu je přístupná z oken kanálového Gate, PEQ nebo Comp u vstupních mono i stereo kanálů. Zvolte "Recall Preamp", chcete-li vyvolat nastavení Preamp (zahrnuje nastavení Local, dSNAKE a USB).

**Přednastavené knihovny** – interní knihovny výchozích nastavení, které nelze vymazat ani editovat.

**Uživatelské knihovny -** vaše často používaná nastavení můžete pro budoucí rychlé vyvolání uložit a pojmenovat jako nové uživatelské knihovny.

**Seznamy knihoven** – v levém seznamu jsou uvedeny bloky processingu (například PEQ), vpravo je seznam knihoven kompletního processingu vstupního kanálu.

# 6.6 Okno kanálového routingu

![](_page_25_Figure_1.jpeg)

Dotykový displej umožňuje přístup ke směrování kanálů a k úrovním Sendů (kanál musí být vybrán vlastním tlačítkem **Sel** a na displeji musíte aktivovat okno **Routing**).

Ovládání parametru Pan ("L/R") nastavuje pozici daného kanálu ve stereobázi cílového stereo mixu. Tlačítko **Fn** při otevřeném okně routingu otevírá přístup k funkci hromadného mutování **Mute Group Masters**.

# 6.7 Práce v okně routingu

![](_page_25_Picture_5.jpeg)

- Stiskněte tlačítko Sel daného kanálu.
- Stiskněte tlačítko Routing vedle displeje.
- Použijte záložky v horní části okna.
- Použijte tlačítka na displeji a otočný enkodér pod ním.
- Stiskněte tlačítko Fn pro přístup k zamutování skupiny faderů (Mute Groups).

![](_page_25_Picture_11.jpeg)

#### Pan

Potenciometr Pan je aktivní, je-li stisknuto tlačítko **Sel** některého vstupního kanálu. Jeho funkce závisí na aktuálně vybraném master

- mixu: LR = pozice Pan v hlavním mixu
  - FX send = neaktivní Group (Qu-24) = pozice Pan v hlavním mixu Mono Mix1-4 = neaktivní (mono mix nemá stereobázi) Stereo Mix5-10 = pozice Pan ve stereo mixu

![](_page_25_Picture_16.jpeg)

Jsou-li spřaženy (Link) dva mono kanály, stane se Pan ovladačem šířky stereobáze – posun 1. kanálu doleva posouvá 2. doprava.

#### Okno kanálového routingu

- Nastavte kanálový Direct Out Trim v rozmezí zisku Off (ztlumen) až 10 dB. Přímé výstupy (Direct Output) mohou být zdrojem signálu externího efektového procesoru (FX Send pro vokální hall), nebo výstupů dSNAKE pro odposlechy:
- FX Send = post delay, follow fader & Mute
- ME Monitor = post komp, pre-fade, follow Mute

V tomto okně lze také změnit zdroj signálu pro přímé výstupy (globální nastavení = ovlivní všechny).

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

#### **Okno Mix Sends**

Okno složí k nastavení Sendů a směrování vybraného kanálu do jednotlivých mixů.

Každý Send lze nastavit pre nebo post-fade. Send pro odposlech se typicky nastavuje jako pre-fade, aby nebyla úroveň mixu pro odposlech ovlivňována kanálovým faderem. Sendy pro externí efekty a dokrývací reproboxy se typicky nastavují jako post-fade, takže jejich úroveň je fadery ovlivněna.

Kanál lze směrovat do vybraných mixů zapnutím virtuálního tlačítka **On**. Dotkněte se prvků Level a Pan (L/R) a pomocí otočného enkodéru pod displejem upravte nastavení těchto parametrů.

Lze také nastavit odesílané úrovně jednotlivých kanálů do jednoho mixu hromadně – přepněte master kanál na požadovaný mix a použijte fyzické fadery jednotlivých vstupních kanálů.

![](_page_26_Picture_6.jpeg)

#### **Okno FX Sends**

Okno složí k nastavení Sendů a směrování kanálu do interních efektů FX1 a FX2, které jsou vyhrazeny efektům typu **Mix>Return** jako je Reverb a Delay.

Každý ze Sendů lze nastavit pre nebo post-fade, ale je obvyklé nastavit je jako post-fade, takže jejich úroveň bude ovlivněna kanálovými fadery. Každý Send lze směrovat do vybraných mixů zapnutím virtuálního tlačítka **On** příslušného mixu. Je zde možno také nastavit úroveň (Level) Sendu.

Lze také nastavit odesílané úrovně jednotlivých kanálů do jednoho FX mixu hromadně – přepněte master kanál na požadovaný FX mix a použijte fyzické fadery jednotlivých vstupních kanálů.

Efekty FX3 a FX4 nemají vyhrazeny Sendy. Nicméně, jako zdroj signálu pro tyto efekty lze přiřadit některý z mixů 1-10 (v okně FX / Back panel).

![](_page_26_Picture_12.jpeg)

#### **Okno Audio Group Assign**

Pult Qu-24 disponuje 2 stereo skupinami (Group mixy). Na Qu -16 nejsou k dispozici.

V okně lze přiřadit jeden kanál všem skupinám. Chcete-li přiřadit více kanálů jedné skupině, použijte tlačítka **Mix** na master kanále a tlačítko **Assign** + tlačítka **Sel** na jednotlivých kanálech.

# 6.8 Práce se skupinami - Groups (pouze Qu-24)

Každá skupina poskytuje:

- stereo routing
- volbu zdroje
- master fader a Mute
- stereo vyvážení výstupu (Balance)
- routing do LR mixu a do Matrixu
- PEQ
- GEQ
- kompresor
- delay
- FX insert

Mono i stereo vstupní kanály a FX returny lze směrovat do skupin (post fade & post Pan). Skupinu (Group) můžete použít jako sub-mix několika kanálů pro řízení 1 faderem nebo pro jejich hromadný processing, například:

- FX return nebo stereo sub-mix pro bicí
- hromadná komprese doprovodných vokálů
- hromadná ekvalizace více klopových mikrofonů
- sub-mix pro záznam nebo odposlech

Pro sub-mix – přiřaďte kanály do skupiny a skupinu do LR.

Mastery skupin jsou dostupné na master faderu (pomocí tlačítek Mix).

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

Post-Preamp

міх 5-6

#### Routing mixů

Zvolte požadovaný master mix pomocí jeho tlačítka Sel (na displeji musí být aktivní okno **Routing**): U stereo mixu nebo hlavního LR mixu nastavte výstupní stereováhu LR (Balance).

Pro daný mix zvolíte zdrojový bod signálové cesty vstupních kanálů (platí pro všechny) pomocí volby **Channel Source**:

• Zvolte Post-Preamp, pokud chcete, aby zdroje do mixu <u>nebyly</u> ovlivněny žádným kanálovým processingem.

• Zvolte Pre-EQ pro odposlechy (pokud chcete, aby zdroje do mixu <u>nebyly</u> ovlivněny kanálovým ekvalizérem).

Zvolte Post-EQ, pokud chcete, aby zdroje do mixu <u>byly</u> ovlivněny kanálovým ekvalizérem, ale <u>ne</u> již kompresorem.
Pro efektové Sendy zvolte Post-All.

Post-Preamp Pre-EQ Post-EQ Post-All

![](_page_27_Figure_8.jpeg)

![](_page_27_Picture_9.jpeg)

#### Každý Matrix poskytuje:

- Stereo mix
- úrovně sendů, Pan a Assign zdrojů
- Master Fader a Mute
- stereo vyvážení výstupu (Balance)
- routing do LR mixu a do Matrixu
- PEQ
- GEQ
- kompresor
- delay
- FX insert

#### Sendy mixů do Matrix mixu (pouze Qu-24)

Qu-24 obsahuje dva stereo Matrix mixy. Do Matrix mixu Ize poslat skupiny (Group), mixy 1-10 a LR.

Sendy do Matrix mixu lze nastavit pre/post fade a přiřadit (zapnout) pomocí tlačítka "On". V okně lze nastavit rovněž úroveň a Pan daného Sendu (pozice ve stereobázi Matrix mixu).

#### Náhled Matrix mixu

Chcete-li posílat více mixů do 1 Matrixu, použijte tlačítko **Fn** v okně **Routing** zvoleného Matrix mixu. Otevře se náhled daného Matrix mixu.

Dotkněte se políčka zdrojového mixu. Na pravé straně okna pak můžete nastavit jeho parametry dotekem tlačítek parametrů a otáčením enkodéru pod displejem.

# 6.9 Práce s Matrixem (pouze Qu-24)

Matrix je "pult v pultu". Vstupy posíláte do skupin, mixů a LR, které lze poté ještě poslat do 2 stereo Matrix mixů, čímž získáte přídavné výstupy, například pro:

- stereofonní záznam, video nebo vysílání
- zpožděné přídavné reproboxy

Kanály Matrix mixů jsou dostupné v horní vrstvě faderů nebo v uživatelské vrstvě (pokud je tam nakonfigurujete). Kormě vyhrazených konektorů lze Matrix mixy poslat do výstupů Alt Out, AES Out a USB audio.

# 6.10 Mute Groups

Pult Qu nabízí 4 skupiny pro hromadné mutování. Jsou-li určité kanály přiřazeny Mute Group, lze je kdykoliv naráz zcela ztlumit stisknutím jediného tlačítka. Lze tak například, ztlumit naráz celé bicí, všechny mikrofony na pódiu během pauzy, nebo mezi písněmi vypnout všechny efekty aby nečekaný slovní projev zpěváka nebo komentátora zněl přirozeně. Master tlačítka jednotlivých Mute Group jsou přístupné z libovolného okna routingu nebo z hlavního okna (Home) na displeji, nebo je lze přiřadit tlačítkám Soft. Hromadně lze mutovat: • Mono a stereo vstupní kanály • FX Send mastery • FX Returny • Stereo Groups (Qu-24)

![](_page_28_Figure_2.jpeg)

![](_page_28_Picture_3.jpeg)

# 6.11 Použití Mute Groups

# Home User Meters RTA USB Audio Image: Comparison of the second sec

#### Přiřazení jednoho kanálu

Stiskněte tlačítko **Sel** požadovaného vstupního kanálu nebo FX Sendu nebo Returnu a zvolte na displeji okno **Routing**.

Otevřete okno **Mute Grp Assign** pomocí záložky nahoře vpravo a přiřaďte daný kanál libovolné kombinaci mutovacích skupin.

Zelené zaškrtnutí vedle tlačítka sděluje, že danou Mute Group lze zapínat odpovídajícím tlačítkem Soft.

#### Přiřazení všech kanálů

V libovolném okně **Routing** stiskněte tlačítko **Fn**. Otevře se okno **Mute Grps**. Pomocí záložek nahoře otevřete pod-okno požadované mutovací skupiny a přiřaďte jí kanály, které má mutovat.

Jsou zobrazeny všechny zdroje pro danou skupinu. Dotykem tlačítek můžete zapínat/přepínat přiřazení (ON/OFF). Tlačítkem Clear/Set všechna přiřazení vypnete nebo zapnete.

Stisknutím tlačítka **Fn** zobrazení mutovacích skupin zavřete.

Existují 3 způsoby, jak lze zapínat mutovací skupiny:

• Pomocí jejich "master" tlačítek v okně Home.

• Pomocí tlačítek **Fn** v libovolném okně **Routing** otevřete zobrazení mutovacích skupin. Zvolte záložku **MG Masters** a použijte "master" tlačítka mutovacích skupin zde.

• Pomocí tlačítek Soft, která jsou mutovacím skupinám přiřazeny automaticky tak, že číslo Mute Group a číslo odpovídajícího tlačítka Soft se shodují.

Je-li kanál ztlumen v rámci Mute Group, kanálové tlačítko Mute bude červeně blikat. Jsou-li záblesky krátké, je kanál zatlumen pouze v rámci skupiny. Jsou-li záblesky dlouhé, je ztlumen pomocí skupiny i vlastního tlačítka Mute.

![](_page_28_Picture_19.jpeg)

# 6.12 Master kanál

Kanálový pruh na ovládacím panelu pultu zcela vpravo je vyhrazen mixům. Jeho fader a ostatní ovládací prvky jsou aktuálně přiřazeny mixu vybranému pomocí tlačítek napravo od master faderu. Sendy do zvoleného mixu se nastavují na kanálových faderech. Fadery jsou motorizované, takže zobrazují aktuální nastavení. To umožňuje rychlý přístup ke každému mixu, aniž byste museli fadery přepínat na vrstvu masterů.

![](_page_29_Picture_2.jpeg)

**Tlačítko Mute** - zcela zatlumí signál mixu. Je-li mix zatlumen, svítí tlačítko Mute červeně.

**Tlačítko Sel** - vybírá daný mix pro processing (PEQ, GEQ, kompresor, Delay) a routing. Nastavení lze provést ve fyzické sekci processingu na ovládacím panelu nebo prostřednictvím dotykového displeje, který po aktivování okna Processing nebo Routing zobrazuje nastavitelné parametry pro editaci.

Tlačítko Sel lze také použít pro:

**Kopírování processingu mixu** - přidržte stisknuté tlačítko Copy a stiskněte tlačítko Sel mixu, jehož processing chcete zkopírovat. Pak přidržte stisknuté tlačítko Paste a stiskněte tlačítko **Sel** mixu, do kterého se má nastavení processingu uložit.

**Reset processingu mixu** - Přidržte tlačítko Reset a stiskněte tlačítko Sel mixu, jehož processing chcete obnovit na tovární nastavení.

**Přiřazení všech zdrojů** - Přidržte tlačítko Assign a stiskněte tlačítko Sel pro zapnutí přiřazení všech zdrojů danému mixu.

Nastavení všech zdrojů na Pre nebo Post-Fade - Přidržte tlačítko Pre Fade a stiskněte tlačítko Sel pro nastavení všech zdrojů na Pre nebo Post-Fade.

**Tlačítko PAFL** - Stiskněte pro poslech mixu s použitím sluchátek a kontrolu jeho hlasitosti na hlavních VU metrech. Dioda PAFL svítí. Opětovným stisknutím PAFL vypnete. Tlačítko Soft lze přiřadit pro funkci vymazání všech aktivních výběrů PAFL. Možnosti nastavení PAFL volíte na dotykovém displeji v okně **Setup / PAFL**. Výchozí nastavení je AFL (poslech za faderem).

Hlavní VU metr – indikátor úrovně master kanálu umožňuje sledovat úroveň signálu zvoleného mixu. VU metr je post-fade, zobrazuje úroveň za faderem i tlačítkem Mute, tedy signál na výstupu pultu.

Pk – pokud tato červená dioda svítí, varuje, že je signál příliš silný a úroveň mixu by měla být snížena. Indikuje 3 dB pod úrovní, kdy nastává již slyšitelné zkreslení.

**0** - Rozsvítí se, pokud signál dosáhne nominální hodnotu 0 dBu (= bezpečných 18 dB pod úrovní Pk). To je běžná úroveň pro míchání.

Sig - Rozsvítí se, pokud je přítomen signál (silnější než -26 dBu).

**Fader** - Ovládá úroveň aktuálně vybraného master mixu. Umožňuje zesílení až +10 dB. Normální nastavení je kolem polohy 0.

**Tlačítka Mix Select** – stisknutím příslušného tlačítka přiřadíte požadovaný mix kanálu Master (pouze 1 současně; opětovným stisknutím se vracíte k hlavnímu LR mixu). Fadery se přepnou na Sendy do daného mixu. Kanály lze přiřadit mixu pomocí jejich tlačítek Sel.

LR přepíná master kanál na hlavní LR mix. To je normální volba pro hlavní PA.

**FX** přepínají LR master Master pro efektové Sendy. Fadery se přepnou na efektové Sendy – řídí úrovně signálů posílané z jednotlivých vstupních kanálů do efektové jednotky. Kanály mohou být nastaveny pre nebo post fade a přiřazeny pomocí tlačítek Sel. Qu-16 (24) má 2(4) FX sběrnice.

**Mix, Grp** přepíná master kanál na master daného mono/stereo mixu nebo skupiny (pouze Qu-24). Kanálové fadery jsou v normálním režimu (ovládají hlasitost vstupních kanálů). Kanály lze nastavit pre nebo post-fade a přiřadit je mixu pomocí tlačítek Sel.

Tlačítko Mix lze také použít ke kopírování nebo resetování hlasitosti, Panu a přiřazení libovolného mixu nebo FX Sendu. Nastavení Pre/Post zůstává nezměněno.

# 6.13 Práce se Sendy na faderech

![](_page_30_Picture_1.jpeg)

![](_page_30_Picture_2.jpeg)

• Volba mixu - požadovaný mix vyberete stisknutím odpovídajícího tlačítka na master kanálu. Mix bude přiřazen Master kanálu a ovládán jeho faderem a dalšími ovládacími prvky. Kanálové fadery se změní na fadery Sendů a přesunou se na pozice dle aktuálního nastavení úrovní Sendů do daného mixu.

• Úrovně Sendů do mixů a FX - můžete nyní upravovat kanálovými fadery.

• Nastavení Pan - je-li vybrán stereo mix, stiskněte kanálové tlačítko Sel a použijte ovládací prvek Pan pro nastavení pozice signálu daného kanálu ve sterebázi cílového stereo mixu.

• **Přiřazení Sendů určitému mixu** - přidržte tlačítko Assign pro zobrazení aktuálního přiřazení kanálů mixům (směrování).

Je-li kanál vybranému mixu přiřazen, jeho tlačítko Sel svítí. Přiřazení kanálu vybranému mixu můžete zapínat/vypínat stisknutím kanálového tlačítka Sel za současného držení tlačítka Assign.

• Přiřazení všech kanálů vybranému mixu můžete zapínat/vypínat stisknutím tlačítka Sel na Master kanálu za současného držení tlačítka Assign.

• Nastavení Sendů do mixů a FX jako pre/post fade - přidržte tlačítko Pre Fade pro zobrazení aktuálního nastavení pre/post fade pro vybraný mix (je-li kanálový Send odebírán pre-fade, kanálové tlačítko Sel bude svítit). Nastavení přepnete stisknutím kanálového tlačítka Sel za současného držení tlačítka Pre Fade. Nastavení pre-fade se typicky používá pro odposlechy, nastavení postfade pro efektové Sendy.

• **Přepnutí nastavení pre/post fade pro všechny zdroje** – přidržte tlačítko Pre Fade a stiskněte tlačítko **Sel** na Master kanálu.

• **Grp** (Qu-24) – umožní přiřadit vstupní kanály a FX Returny Group mixu. Kanálové fadery a Pany nastavujete jako při routingu do LR mixu.

• Pro navrácení přiřazení master kanálu hlavnímu LR mixu stiskněte znovu tlačítko Mix aktuálně přiřazeného mixu, nebo stiskněte tlačítko LR. Pro přepnutí master kanálu na jiný mix stiskněte tlačítko Mix požadovaného mixu.

**Poznámka:** Jakmile jste dokončili nastavení úrovní odposlechů nebo úrovní Sendů pro efekty, je dobré vrátit pult do základního nastavení – tedy přepnout Master kanál na hlavní LR mix.

![](_page_30_Picture_14.jpeg)

# 7. Funkce dotykového displeje

Pult je vybaven barevným dotykovým displejem o rozlišení 800x480 pixelů, pro rychlé a intuitivní nastavení a ovládání mixu.

![](_page_31_Figure_2.jpeg)

Na displeji jsou zobrazeny následující prvky:

**Tlačítka** - Dotykem zvolíte požadovanou funkci nebo změníte její stav. Aby se zabránilo náhodnému spuštění funkce, (například zapnutí/vypnutí fantomové napájení 48V), je třeba se některých tlačítek dotknout na dobu alespoň 1 sekundy. Tato tlačítka jsou označena jako Hold (= přidržet).

![](_page_31_Picture_5.jpeg)

![](_page_31_Picture_6.jpeg)

**Políčko pro nastavení parametru** - Dotykem jej aktivujete (žlutě se zvýrazní). Otočným enkodérem poté upravíte hodnotu daného parametru.

**Rozbalovací menu** (tlačítko se šipkou) - Stisknutím otevřete seznam dostupných možností. Delší seznamy procházíte otáčením enkoderu. Položku vybíráte dotykem.

**Otočný enkoder pod displejem** – mění hodnotu parametru, který je na displeji oranžově zvýrazněn, nebo pomocí něj procházíte seznamy.

**Apply / Cancel** (aplikovat/zrušit) –Některá okna pro nastavení mají více parametrů souvisejících s jednou funkcí, např. okno pro spřažení 2 kanálů (Link). Stiskněte tlačítko **Apply** pro přijmutí změn nebo **Cancel** pro zavření okna bez uložení změn.

CH 2 Mix Sends			Sends	FX S	ends	Mute Gr	p Assign
Mix 1	Mix 2	Mix 3	Mix 4	Mix 5-6	Mix 7-8	Mix 9-10	LR
Pre	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre	
On	On	On	On	On	On	On	On
Level	Level	Level	Level	Level	Level	Level	Level
-Inf dB	-Inf dB	-Inf dB	-Inf dB	-Inf dB	-Inf dB	-Inf dB	-Inf dB
Mute Grps					Scene	1 Recalled	1
1							

**Tlačítko Fn** - toto multi-funkční tlačítko poskytuje přístup k další možnosti spojené s aktuálně vybraným oknem, například výběr zdroje signálu pro kanál, otevření knihoven processingu, skupinové mutování nebo nastavení Matrix mixu. Je-li v aktuálně otevřeném okně funkční, je nad ním (ve spodní liště displeje) uveden název jeho funkce. Jeho opětovným stisknutím pod-okno Fn zavřete.

Tento příklad ukazuje přístup k pod-oknu Mute Groups z okna Routing.

Status Bar - spodní lišta je na displeji vždy zobrazena a obsahuje užitečné systémové informace.

![](_page_32_Figure_4.jpeg)

Informace o scéně – Zobrazuje číslo a název aktuální (Curr:) a další (Next:) scény.

**Curr:** naposledy vyvolaná scéna. Po zapnutí pultu se nezobrazuje, údaj se zobrazí teprve, až je nějaká scéna vyvolána.

Next: scéna vybraná (zvýrazněná) v seznamu Scén pro budoucí vyvolání.

Tato informace je užitečná při Soft pro vyvolání scén tlačítky během divadelního představení.

**Systémové zprávy** - Informace o scéně mohou být přepsány systémovými zprávami, například při použití tlačítek Copy/Paste/Reset.

**Stav zařízení dSNAKE** - Je-li k portu dSNAKE připojen (a identifikován jako zapnut a funkční) audiorack AR2412 nebo AR84 objeví se žlutá ikona dS.

**Poznámka:** Připojíte-li k pultu Qu systém pro osobní odposlechy ME-1, bude plně funkční, ale nebude pultem konkrétně identifikován a ikona dS se neobjeví (objevuje se pouze tehdy, je-li připojen audiorack).

![](_page_32_Picture_14.jpeg)

**Stav zařízení USB** – tento symbol se zobrazí, je-li do portu Qu-Drive zapojeno USB zařízení (USB klíčenka nebo disk) a je pultem rozpoznáno.

Dokud je USB úložiště načítáno, symbol bliká. Pokud se symbol neobjeví, může zařízení USB vyžadovat naformátování pultem Qu.

![](_page_32_Picture_17.jpeg)

Stav datového přenosu Qu-Drive - symbol USB je nahrazen jednou nebo více ikonami pro

zobrazení stavu transportu stereo nebo multi-kanálového digitálního audia (přehrávání nebo záznam z/do USB).

# 7.1 Tlačítka Copy, Paste, Reset

![](_page_33_Picture_1.jpeg)

Stiskněte a přidržte jedno z těchto tlačítek a poté stiskněte další tlačítko nebo položku na displeji pro zkopírování, vložení nebo vynulování souvisejících parametrů.

Příklad zkopírování nastavení processingu jednoho kanálu do jiného:

Stiskněte Copy + tlačítko Sel na zdrojovém kanálu a poté stiskněte Paste + tlačítko Sel na cílovém kanálu.

Můžete kopírovat současně jen jeden blok processingu (např. PEQ).

**Reset** – Stiskněte tlačítko RESET + tlačítko Sel na kanálu, jehož nastavení chcete resetovat na tovární nastavení.

Použití funkcí Copy/Paste/Reset:

- + tlačítko Sel vstupního kanálu
- + tlačítko Sel mixu
- + tlačítko Sel master mixu
- + tlačítko HPF In
- + tlačítko PEQ In
- + tlačítko Gate In
- + tlačítko Comp In
- + tlačítko Fader Flip
- + položka Scény v seznamu

- = HPF, Gate, PEQ, Comp, Delay
- = PEQ, GEQ, kompresor, Delay
- = úrovně Sendů, Pan, přiřazení
- = pouze HPF
- = pouze PEQ
- = pouze Gate
- = pouze kompresor
- = GEQ
- amu = obsah scény

**Poznámka:** Funkce Copy/Reset pro mixy neovlivňují nastavení pre/post fade.

# 7.2 Okna přiřazovaná kanálům tlačítky Sel - Processing & Routing

![](_page_34_Picture_1.jpeg)

сн 2 **Mix Sends FX** Sends **Mute Grp Assign** Mix 3 Mix 4 Mix 7-8 LR Mix 1 Mix 2 Mix 5-6 Mix 9-10 Pre Pre Pre Pre Pre Pre Pre On On On On On On On On (L R) LR LR Level Level Level Level Level Level Level Level -Inf dB Scene 1 Recalled

**Okno processingu** – obsahuje nastavení Preamp, EQ, Gate a kompresoru kanálu aktuálně vybraného jeho tlačítkem **Sel**.

Klikněte v horní části okna na blok processingu, který chcete zobrazit nebo upravit (například Preamp nebo PEQ). Ve spodní části okna se zobrazí související parametry a ovládací prvky, k nimž můžete paralelně přistupovat rovněž prostřednictvím fyzických prvků v sekci processingu na ovládacím panelu pultu (ty přijdou vhod zejména při náročnějším živém ozvučování).

**Okno Routing** - umožňuje přiřazení a směrování signálu vstupního kanálu nebo mixu aktuálně vybraného jeho tlačítkem **Sel**.

Nastavíte zde routing jednoho kanálu do všech mixů.

Lze také nastavit odesílané úrovně jednotlivých kanálů do jednoho mixu hromadně – přepněte master kanál na požadovaný mix a použijte fyzické fadery jednotlivých vstupních kanálů.

Tlačítko Fn poskytuje v okně Routing přístup k mutovacím skupinám (Mute Groups).

# 7.3 Hlavní okno - Home

![](_page_34_Picture_10.jpeg)

Otevře se po stisknutí tlačítka Home. Opětovným stisknutím tlačítka Home se displej vrátí k naposledy otevřenému oknu Processing/Routing. Hlavní okno zobrazuje:

- Aktuální verzi firmware
- Informaci o aktuálním uživateli
- 4 Mute tlačítka Mute Group
- Softwarový hlavní vypínač pultu
- Funkci Lock pro uzamčení nastavení pultu, je-li ponechán bez dozoru

# 7.4 Okno Home / User

![](_page_35_Picture_1.jpeg)

Umožňuje přihlásit se jako jeden ze 3 uživatelů s různými oprávněními.

Verze V1.3 nepodporuje uživatelská oprávnění, k dispozici je pouze uživatelský profil Admin.

• Admin = plný přístup ke všem funkcím firmware

# 7.5 Okno Home / Meters

![](_page_35_Picture_6.jpeg)

VU metry všech vstupních kanálů, mixů a efektových Returnů.

Optimální je nastavit hlasitost tak, aby nejhlasitější signál aktivoval žlutou oblast VU metru. Pokud se aktivuje červená oblast, snižte úroveň signálu, aby se zabránilo možnému zkreslení.

(Qu-24 má ještě indikátory pro Group a Matrix mixy.)

# 7.6 Okno Home / RTA

![](_page_35_Figure_11.jpeg)

31 oktávový analyzér indikuje signál monitorovaný pomocí tlačítek PAFL. Rozděluje slyšitelné kmitočtové spektrum (20Hz až 20 kHz) po 1/3 oktávy na celkem 28 kmitočtových pásem podobně jako grafický ekvalizér.

RTA je užitečný nástroj, který vám pomůže identifikovat problémové kmitočty, jako jsou rezonance místnosti nebo zpětné vazby.

Pomocí aplikace Qu-Pad lze RTA zobrazit na IPadu s indikací dominantního kmitočtu.

# 7.7 Okno Home / Qu-Drive

![](_page_36_Picture_1.jpeg)

![](_page_36_Picture_2.jpeg)

Poznámka: Doporučujeme zálohovat předchozí nahrávky v počítači a před každým nahráváním přeformátovat disk pultem. Tím se zabrání možnému přeskakování zvuku, které by na některých discích mohlo nastat u delších záznamů.

![](_page_36_Picture_4.jpeg)

Okno pro USB stereo a vícestopé nahrávání:

**Pod-okno Qu -Drive Stereo** obsahuje ovládací prvky pro stereo nahrávání a přehrávání, do/z úložiště USB zapojeného do portu Qu-Drive.

Modré tlačítko Stop se rozsvítí v případě, že pult identifikoval USB zařízení (v opačném případě nejsou příslušné ovládací prvky dostupné).

**Stereo záznam** - do USB disku zapojeného do portu Qu –Drive lze nahrávat:

• Formát záznamu = 48 kHz, 24 bit, soubory WAV

 Přenosová rychlost = 288 kbps, maximální délka záznamu = 4 hodiny (4 GB)

• Qu přiděluje vytvořenému souboru název "QU STnnn.WAV, kde číslo " nnn" narůstá od 001 do 999 počínaje nejvyšším číslem souboru zvýšeným o 1, který je detekován na disku.

**Poznámka:** Pro stereo i vícestopé nahrávání použijte USB disk, ne klíčenku.

**Poznámka:** Daný USB disk používejte pouze pro nahrávání z Qu. Nepoužívejte jej pro jiné aplikace.

\* Před zahájením záznamu nechte naformátovat disk pultem pomocí okna Setup / Utility / Qu-Drive. Disk bude vymazán a adresář nastaven optimálně pro pult.

Zdroj signálu pro záznam připojíte pomocí okna Setup / Output Patch / USB Audio. Dotkněte se políčka 17. tracku a otáčením enkodéru vyberte L (levý) zdroj. P zdroj vyberete obdobně nebo stisknutím tlačítka **Fn**, které přiřadí sousední vyšší.

**Poznámka:** Stereo záznam Qu-Drive sdílí stejné připojení jako tracky 17-18 vícestopého záznamu a USB streamu.

VU metr pro záznam v okně USB zobrazuje úroveň signálu přiřazeného zdroje. Výchozím zdrojem je hlavní mix LR (post-fade).

Nahrávání aktivujete červeným tlačítkem Record. Tlačítkem Play poté nahrávání spustíte.

**Stereo playback** - Z pevného disku USB zapojen do Qu -Drive portu lze přehrávat stereo zvukové soubory:

![](_page_37_Picture_1.jpeg)

• Formát = WAV; 44,1 nebo 48 kHz / 16 nebo 24-bit

Poznámka: Nepoužívejte soubory BWF (Broadcast Wave Format).

**Poznámka:** Daný USB disk používejte pouze pro nahrávání z Qu-16. Nepoužívejte jej pro jiné aplikace.

\* Před zahájením záznamu nechejte **naformátovat** disk pultem pomocí okna Setup / Utility / Qu-Drive. Disk bude vymazán a adresář nastaven optimálně pro pult.

**Zkopírujte** do USB zvukové soubory WAV z počítače. Umístěte je do složky AHQU/USBPLAY. Zapojte USB disk do portu Qu -Drive.

![](_page_37_Picture_7.jpeg)

Směrujte přehrávání do kanálu ST3 pomocí tlačítka Fn okna **Processing / Preamp**. Otevře se obrazovka Source. Ujistěte se, že jako "Global USB Source" je vybrán "Qu-Drive". Vyberte USB jako zdroj pro ST3.

Jakmile je zvolen Qu -Drive jako globální zdroj USB, můžete také pomocí tlačítka v sekci Preamp přepínat zdroj mezi předzesilovačem kanálu ST3 a USB.

![](_page_37_Figure_10.jpeg)

![](_page_37_Picture_11.jpeg)

Skladbu vyberete pro přehrání dotykem na políčko Touch to Select Track v okně Home / Qu-Drive. Můžete vybrat skladbu ze seznamu Playback nebo Recordings (nahrávky). Pro potvrzení volby stiskněte Select.

Pro volbu režimu přehrávání stiskněte tlačítko Fn:

	Play All
	Play Single
l	Repeat All
Ī	Repeat Single

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

![](_page_38_Figure_1.jpeg)

Poznámka: Doporučujeme zálohovat předchozí nahrávky v počítači a před každým nahráváním přeformátovat disk pultem. Tím se zabrání možnému přeskakování zvuku, které by na některých discích mohlo nastat u delších záznamů.

#### Okno Home / Qu-Drive / Multitrack

Toto okno obsahuje ovládací prvky pro vícestopé nahrávání a přehrávání do/z disku USB připojeného do portu Qu-Drive.

Modré tlačítko Stop se rozsvítí v případě, že pult identifikoval USB zařízení (v opačném případě nejsou ovládací prvky dostupné).

Vícestopý záznam - do USB disku zapojeného do portu Qu – Drive lze nahrávat:

• 18 stop = samostatně připojitelné zdroje

• Formát záznamu = 48 kHz, 24 bit, soubory WAV

 Přenosová rychlost = 144 kbps na 1 stopu, maximální velikost záznamu = 4 GB

 Qu pro každý záznam přiděluje složku s názvem "QU-MTnnn", kde číslo " nnn" narůstá od 001 do 999 počínaje nejvyšším číslem, které je detekováno na disku, zvýšeným o 1. Stopy ve složce jsou pojmenovány "TRKnn", kde" nn" je číslo 01-18.

Poznámka: Pro nahrávání použijte USB disk, ne klíčenku.

Poznámka: Daný USB disk používejte pouze pro nahrávání z Qu. Nepoužívejte jej pro jiné aplikace.

\* Před zahájením záznamu nechejte naformátovat disk pultem pomocí okna Setup / Utility / Qu-Drive. Disk bude vymazán a adresář nastaven optimálně pro pult.

Audio	Co	ntrol	USB	Data	Output I	Patch	Utility
Surface	dSI	IAKE	Mor	nitor	USB A	udio	
Qu-Drive Multitrac 1 CH1 9	k = 1-18 2 CH2 10	USB B S 3 CH3 11	treaming = 4 CH4 12	1-32 5 CH5 13	6 CH6 14	7 CH7 15	8 CH8 16
CH9 17 L Post	CH10 18 R Post	Qu-Drive Stereo	CH12	CH13	CH14	CHI5	CHIE
19-32	* 🗸			C	Apply		ancel

Zdroje signálu, které má být zaznamenány připojíte v okně Setup / Output Patch / USB Audio. Dotkněte se políčka stopy a otáčením enkodéru ji přiřaďte zdroj.

Pomocí tlačítka **Fn** pak můžete rychle přiřadit další zdroje v pořadí (+1).

Nahrávání aktivujete červeným tlačítkem Record. Kliknutím na tlačítko Play nahrávání spustíte.

CH 1 GATE OUT PEQ	IN COMP OUT
CHI CH2 CH3 CH4 Qu-Dry Qu-Dry (U-Dry CH4	CH5 CH6 CH7 CH6 Ju-Dry Qu-Dry Qu-Dry Qu-Dry
CH9 CH10 CH11 CH12 Qu-Dry Qu-Dry Qu-Dry Qu-Dry	CH13 CH14 CH15 CH16 Local Local Local
ST1 ST2 ST3 Local Local Local	
	Select Source:
	Looat Select
Global USB Source:	dSNAKE
Qu-Drive IIIIII	USB (None)
Close	

**Přehrávání multitracku** – Z pevného disku USB zapojen do Qu-Drive portu lze přehrávat vícestopé zvukové soubory:

Směrujte přehrávání do vstupních kanálů pomocí tlačítka **Fn** okna **Processing / Preamp**. Otevře se obrazovka **Source**. Ujistěte se, že jako "Global USB Source" je vybrán "Qu-Drive". Jako zdroj pro kanály, přes které chcete přehrávat, vyberte USB.

![](_page_39_Picture_3.jpeg)

Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát dotykem na její název. Můžete vybrat celou složku. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **Select**.

Pro volbu režimu přehrávání stiskněte tlačítko **Fn**.

![](_page_39_Picture_6.jpeg)

**Poznámka:** Qu vždy očekává, že ve složce multitracku bude uloženo 18 stop. Můžete vytvořit "falešné stopy" duplikací a přejmenováním souborů.

Poznámka: Zvolte, zda chcete přehrávat stereo nebo multi track. Není možné přehrávat obojí současně.

# 7.8 FX

Qu nabízí 4 interní stereo FX (efektové) procesory. Každý může být načten z knihovny efektů. Ty jsou shodné s FX processingem digitálního mixážního systému iLive, vlajkové lodi výrobce Allen&Heath a jsou založeny na emulacích populárních standardních efektů.

![](_page_40_Figure_2.jpeg)

![](_page_40_Figure_3.jpeg)

Front Panel view

![](_page_40_Figure_5.jpeg)

![](_page_40_Figure_6.jpeg)

![](_page_40_Figure_7.jpeg)

Okno FX

Stisknutím tlačítka FX vedle dotykového displeje otevřete okno FX. Processory přepínáte pro editaci dotekem záložek v horní části okna FX. Je-li okno pod záložkou prázdné (viz obrázek výše), lze do něj vložit processor výběrem z knihovny pomocí tlačítka Fn. (Chcete-li naopak processor odstranit, zvolte Empty Rack.) Library - Stisknutím tlačítka Fn vstupujete do knihovny efektů. V levém seznamu dotekem zvolte typ efektů a v pravém seznamu poté vyberte požadovaný efekt.

Stisknutím tlačítka Recall efekt načtete do dané záložky.

#### Typy efektů

**Reverb** - nejpopulárnější efekt v živém ozvučování, nabízí 4 plně konfigurovatelné prostorové modely dozvuku: Classic, Hall, Room a EMT Plate. Každý z nich používá různé algoritmy pro počáteční odrazy a dozvuk v zájmu co nejpřirozeněji znějících prostorů, ať se jedná o malé místnosti, koncertní sál nebo velkou arénu. Reverb lze použít pro vytvoření plného dozvuku pro finální mix nebo posílení "těla" tónu nástroje, jako je akustická kytara nebo flétna. K dispozici je mnoho továrních presetů. Čtyřmi tlačítky v horní části okna lze upravit hlavní parametry, vlevo dole upravujete kmitočtový ořez dozvuku zhora i zespodu a pod tlačítkem Expert se na několika stránkách (přepínáte pomocí Page) nachází celá řada parametrů pro náročnější nastavení. Efekt lze ještě upravit 4-pásmovým PEQ (v rámci processingu kanálu FX Return).

**Delay** - produkuje na výstupu samostatný levý a pravý Tap Delay. Dobu zpoždění lze nastavit otočným enkoderem, rytmickým poklepáním na nastavovací políčko nebo rytmickým poklepáním na tlačítko Soft (volba **Setup/Control/Function/Tap Tempo/FX2**). Levý a pravý Tap Delay lze sloučit do mono efektu. Zpětná vazba vytváří ozvěnu. Pro klasický slap-back efekt nastavte krátký čas zpoždění - mezi 80 až 160 ms.

**ADT**- tento modulátor vytváří efekt Slapback echa, zdvojení nebo zmohutnění zvuku podobné efektu chorus. Obsahuje také rozšíření sterea a auto panning ve stereobázi.

![](_page_40_Figure_15.jpeg)

**Chorus** - efekt pochází z konce 80. let, kdy bylo vyprodukováno mnoho zvukově rozmanitých typů tohoto populárního efektu. Chorus v modulu ADT vytváří efekt pomocí 3 emulátorů, jejichž kombinace lze libovolně přepínat pro vytvoření mnoha variant výsledného efektu.

![](_page_41_Figure_0.jpeg)

![](_page_41_Figure_1.jpeg)

dathi Flanse

Back Panel view

![](_page_41_Picture_2.jpeg)

![](_page_41_Figure_3.jpeg)

![](_page_41_Figure_4.jpeg)

![](_page_41_Figure_5.jpeg)

**Symphonic Chorus** -věrná emulace klasického často používaného chorus efektu 80. let. Jednoduché ovládání tvoří jen dva ovládací prvky Frequency a Depth, které ovládají rychlost a zpoždění stereo modulace. Produkuje bohatý, živý a široký zvuk s náznakem mírného phasingu resp. flangeru. V živém ozvučování se běžně používá pro zahuštění vokálů a smyčců a vytvoření prostorového zvuku ze zdroje mono, proto zde naleznete 2 tovární přednastavení: "SymphonicVox" a" SymphonyStrings.

**Flanger** – jsou k dispozici emulace 3 klasických efektů flanger: Ambient, Vintage a Wild. Do těchto emulátorů byly implantovány všechny LFO modulátory a postupy pro stereo rozšíření, které využívaly klasické analogové flangery. Pro klasický efekt flangeru vypněte parametry Stereo Split a Stereo Spread, zvolte Triangular Modulation, typ Vintage a nastavte parametry Depth a Regeneration na zvukově vyhovující hodnoty.

**Phaser** - emulace klasického efektu s bohatými možnostmi nastavení. Řídit lze stupeň phasingu, typ a hloubku LFO nebo manuálně ovládat posun v režimu "Zero Depth".

**Gated Verb** -přesná emulace populárního efektu 80. let plus dvě další varianty - Panned a Powerbox. Uživatelské rozhraní poskytuje okamžitý přístup k filtrům Lo-Cut Hi-Cut pro dozvuk a nastavení jeho obálky (parametry Pre-Delay, Attack, Hold a Release).

# Připojení efektové jednotky FX

Přepněte efekt na náhled zadního panelu tlačítkem vpravo nahoře. V rozbalovacích menu zvolte typ vřazení do signálové cesty a zdroj signálu. V knihovně (Fn) zvolte typ efektu a konkrétní efekt. Pro potvrzení změn stiskněte tlačítko Apply:

• Mix > Return ("systémový efekt") – používá sběrnici pro posílání mixu kanálů do efektu a vyhrazený stereo kanál FX Return pro efektovaný signál ("Wet"), který je přimícháván k původnímu signálu ("Dry"). Používá se pro efekty jako je Reverb a Delay. Vyberte mix, jehož sběrnici použijete jako zdroj signálu pro efekt. Moduly FX1 a FX2 Qu-16 mají své vyhrazené sběrnice. Pokud chcete jako další "systémový efekt" použít efektovou jednotku FX3 (4), můžete jako jeho vstup připojit jednu ze sběrnic mixů 1-10.

• Ch > Return - podobné jako Mix > Return, ale zdrojem signálu pro efekt je pouze jeden kanál, přesněji jeho přímý výstup (Direct Out). Použít lze např. pro vokální hall, gated verb pro virbl, nebo chorus pro kytaru.

 Insert – v toto případě je signál pro efekt odebírán ze vstupního kanálu nebo z mixu. Zapíná se a vypíná pomocí tlačítka Insert v okně Processing / Preamp daného kanálu. U efektu zapojeného do insertu Ize ovládat poměr efektovaného ("Wet") a původního ("Dry") signálu (dole v okně Fx)

#### Ekvalizace efektovaného signálu

Při aktivním okně **Processing** stiskněte tlačítko **Sel** kanálu FX Return s jehož parametry chcete pracovat. Dotkněte se záložky PEQ nahoře. Otevře se okno se 4 –mi parametrickými ekvalizéry, kterými můžete efektovaný signál dále upravit.

# 7.9 Práce s efektovými moduly FX – Připojení vokálního reverbu

![](_page_42_Picture_1.jpeg)

• Dotykem tlačítka FX otevřete okno FX. Dotykem vyberte FX1. Stiskněte tlačítko Fn pro otevření knihovny efektů. Do slotu FX1 načtěte Reverb (pokud již není načten). Otevřete okno Back Panel a zkontrolujte, zda je FX1 nastaven jako Mix>Return se vstupem FX1.

• Na master kanálu pultu zvolte LR mix a najeďte fader kanálu pro zpěv, ať je slyšet v reproboxech.

• Fadery přepněte na horní vrstvu (ta obsahuje kanály FX Return). Nastavte fadery FX Returnů do polohy 0 a zkontrolujte, zda jsou zapnuty (funkce Mute není aktivní), takže efektovaný zvuk Returnů bude posílán do hlavního mixu.

• Přepněte master kanál pultu tlačítkem FX1 na FX1 master Send. Všechny fyzické fadery se přesunou na pozice odpovídající aktuálnímu nastavení Sendů pro modul FX1.

![](_page_42_Picture_7.jpeg)

• Stisknutím tlačítka Sel na master kanálu se nyní můžete rychle dostat do okna parametrů FX1 na displeji. Typ a konkrétní efekt vyberete z knihovny (FX/FX1/Library (Fn)). Zvolte například některý Hall.

• Nastavte master fader na pozici 0 a zkontrolujte, zda je odmutován (kanálové Sendy budou odesílány do efetového modulu FX).

• Nastavte úrovně Sendů do zvoleného FX na kanálových faderech. Je to podobné, jako byste nastavovali úrovně Aux na analogovém pultu pro posílání signálů do externí efektové jednotky.

 Nyní byste měli slyšet původní signál obohacený o Hall. Kanálovými fadery dolaďte úrovně Sendů pro požadované množství Hallu, případně vyjetím dalších faderů pošlete do Hallu další zdroje, například doprovodné vokály nebo nástroje.

• Až budete hotovi, nezapomeňte vrátit fadery do základního nastavení vypnutím tlačítka FX1 Mix nebo stisknutím tlačítka LR.

• FX Sendy nebo Returny můžete přiřadit mutovací skupině, pokud chcete mít možnost vypnout všechny efekty jedním tlačítkem (například mezi skladbami).

 Také můžete tlačítku Soft přiřadit funkci Tap - ruční poklepáním v rytmu skladby nastaví čas ozvěny, aniž byste museli otevřít okno FX. Chcete-li vyvolat další efekty a přednastavení použijte FX knihovnu. Experimentujte s úrovněmi a nastaveními efektů pro různé signály, abyste dosáhli co nejlepšího zvukového výsledku a naučili se pohotově používat efekty jako kreativní nástroj při živém míchání.

# 7.10 Paměť pro scény

Do pultu lze uložit až 100 scén – konkrétních nastavení všech parametrů pro živé ozvučování. Do scén lze uložit například nastavení pro různé kapely během zvukové zkoušky pro pozdější okamžité vyvolání těsně před vystoupením, uložení nastavení pro jednotlivé obrazy divadelního představení, nebo mohou posloužit jako výchozí nastavení pro nejrůznější další aplikace.

![](_page_43_Figure_2.jpeg)

![](_page_43_Figure_3.jpeg)

![](_page_43_Picture_4.jpeg)

#### Do Scény se ukládá:

- nastavení předzesilovače (Pre-amp)
- nastavení kanálového processingu a spřažení
- nastavení připojení a směrování kanálu
- kanálové Sendy
- zamutování kanálu
- pozice kanálového Pan a faderu
- nastavení processingu mixů
- zamutování mixů
- pozice faderů mixů
- nastavení parametrů efektů
- propojení do výstupů
- přiřazení a filtr pro Talkback
- skupinové mutování (Mute Groups)
- přiřazení uživatelského kanálu
- přiřazení tlačítka Soft

#### Do Scény nelze uložit:

- nastavení PAFL
- nastavení generátoru signálu
- nastavení USB nahrávání/přehrávání
- preference scény
- nastavení profilu uživatele
- Nastavení sítě a MIDI

#### **Okno Scenes**

Okno otevřete stisknutím tlačítka Scenes vedle dotykového displeje.

Seznam scén – pomocí otočného enkoderu můžete procházet seznam 100 scén. Aktuálně vybraná scéna se zvýrazní. Na spodní liště jsou zobrazeny: naposledy vyvolaná scéna (Curr:) a scéna vybraná pro budoucí vyvolání (Next:). Zelené zaškrtnutí znamená, že daná scéna je uložena.

**Name** – Dotkněte se políčka Name. Otevře se klávesnice na obrazovce, pomocí které zadáte název scény. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.

**Store** – Stiskněte toto tlačítko pro uložení aktuálního nastavení pultu do scény vybrané ze seznamu.

**Recall** - Stiskněte toto tlačítko pro vyvolání scény, která má "přepsat" aktuální nastavení pultu.

**Clear** - Stiskněte toto tlačítko pro vymazání obsahu a názvu scény. Scénu můžete také vymazat přidržením tlačítka Reset a dotekem názvu dané scény v seznamu.

**Reset Mix Settings** – vynulování, které nastaví pult do výchozího stavu. Aby se zabránilo náhodnému spuštění této funkce, je nutno tlačítko Reset přidržet po dobu nejméně 1 sekundy.

**Poznámka:** Reset pultu ovlivní všechna nastavení scény. Nastavením pod-okna **Global Filter** není ovlivněn.

**Poznámka:** Reset pultu nastaví zdroje pro vstupní kanály na interní předzesilovače pultu.

#### Zkopírování

scény - přidržte tlačítko Copy a zvolte scénu, kterou chcete zkopírovat. Přidržte tlačítko Paste a zvolte scénu, do které chcete nastavení vložit.

![](_page_43_Picture_40.jpeg)

Zkopírován bude obsah i název scény. Blokovací filtry jsou rozděleny do skupin podle vstupu, výstupu a typu:

#### Inputs/FX (CH 1-16, ST 1-3, FX 1-4)

- volba vstupu (Local, dSNAKE, USB)
- Preamp (Gain/Pad/Trim/48V/Pol)
- processing kanálů (Gate/PEQ/Comp/Dly)
- processing skupin Group (Qu-24)
- připojení FX
- parametry FX
- Fadery a Pany vstupů, FX a Group
- Tlačítka Mute vstupů, FX a Group

#### Outputs (FX mastery, Mixy 1-10, LR)

- volba vstupu
- připojení výstupu (konektory, Qu-Drive)
- processing mixů (PEQ/GEQ/Comp/Dly)
- processing LR mixu (PEQ/GEQ/Comp/Dly)
- pozice master faderů
- tlačítka Mute masterů

#### Routing

- skupiny (Groups) přiřazení (Assign)
- Sendy mixů (Level/Pan/Assign/Pre)
- Sendy FX (Level/Pan/Assign/Pre)
- Sendy do Matrix mixů (pouze Qu-24)
- mutovací skupiny (Assign)

#### Další

- Mute Group masters
- uživatelská vrstva (Assign)
- tlačítka Soft (Assign)
- Systém (přiřazení & HPF pro Talkback)

# Okno Global Filter (na obr.Qu-24)

![](_page_44_Picture_29.jpeg)

Funkce Recall Filter může zablokovat jeden nebo více typů parametrů pro všechny kanály proti přepsání při změně scény.

Do scény se ukládají všechny parametry mixu. Funkci Recall Filter lze pro vyvolání nové scény nastavit zablokování vybraných parametrů proti přepsání. Globální filtr chrání přepsání parametrů při změně scény.

Jednotlivé položky se blokují dotekem na příslušné políčko, které poté svítí červeně ("Block"). V záložce Global Filter se objeví červená tečka.

**Poznámka:** Firmware V1.3 obsahuje pouze Globální filtr. Filtry pro scénu nejsou k dispozici.

# **Okno Safes**

Funkce Recall Safe chrání proti přepsání všechny parametry zvolených kanálů. Vyvolání scény normálně ovlivní všechny vstupní kanály, FX a mixy. Můžete nastavit jeden nebo více kanálů tak, že budou zablokovány proti přepsání parametrů při změně scény. Využijete například pro kanál na pouštění znělek, nebo zablokování nastavení mikrofonních kanálů atd. Byl-li zablokován proti přepsání jeden nebo více kanálů, objeví se v záložce Safes modrá tečka.

**Záložka Inputs** – Blokování zdrojů (CH 1-16, ST 1-3, FX Returns 1-4):

- nastavení kanálového processingu
- pozice kanálových faderů a potenciometrů Pan
- směrování a posílání do všech mixů
- přiřazení skupinovému mutování (Mute Groups)

Scenes		Global	Filter		Saf	es
Inputs	Mix					
CH1 CH2 Safe Safe	CH3 Safe	CH4 Safe	CH5 Safe	CH6 Safe	CH7 Safe	CH8 Safe
CH9 CH10 Safe Safe	CH11 Safe	CH12 Safe	CH13 Safe	CH14 Safe	CH15 Safe	CH16 Safe
Safe Safe	ST8 Safe	FX1 Ret Safe	FX2 Ret Safe	FX3 Ret Safe	FX4 Rot Safe	
						All Safe

**Záložka Mix** – Blokování mixů 1-10, FX Send1-2, LR & Group + Matrix mixů (Qu-24):

- processing master kanálu
- pozice master faderu a stereováhy Balance
- směrování a posílání z kanálů
- Globální kanál zdroj odeslání
- přiřazení skupinovému mutování (Mute Groups)

Scenes	Global Filter	Safes
Inputs	Mix	
FX1 Send FX2 Send Safe Safe		
Mix1 Mix2 Safe Safe	Mix3 Mix4 Mix5-6 Mi Safe Safe Safe S	x7-8 Mix9-10 LR afe Safe Safe
		All
	Scer	ne 5 Stored From Mem

# 8. Okno Setup - funkce pro nastavení dotykové obrazovky

Stiskněte tlačítko Setup vedle dotykového displeje. Otevře se okno Setup určené pro různá nastavení.

![](_page_45_Picture_2.jpeg)

Pro přístup do jednotlivých nastavení (pod-oken) použijte horní záložky. Jsou uspořádány ve dvou řadách tak, že ve 2.řadě lze přepínat dílčí nastavení položky aktuálně zvolené v řadě první.

Nastavení jasu – Otáčením enkoderu za současného držení tlačítka Setup nastavíte jas displeje a diod ovládacího panelu pultu.

Audio	Control	USB Data	Network	Utility	
PAFL	Talkback	SigGen	Output Patch	dSNAKE	
Additive Output AFL Input AFL	Off Set	follow PAFL On	PAFL Delay 0.0 ms	FL On PFL Trim 0 dB	

8.1 Audio / PAFL

Nastavení sběrnice pro odposlech zvukaře (PAFL):

Additive – v tomto režimu lze poslouchat více než jeden kanál najednou. Stisknutí dalšího tlačítka PAFL přidá daný kanál k již vybraným. Je-li režim vypnut, lze poslouchat pouze 1 kanál (tlačítka PAFL fungují jako přepínače).

**Input/Output PFL (pre-fade listen)** - monitoring signálu před faderem, například pro kontrolu a nastavení zisku (výchozí nastavení).

**Input/Output AFL (after-fade listen)** – monitoring stereo signálu za faderem a Panem, takže je slyšet jeho poměr a pozice ve stereobázi LR mixu.

Sel follow PAFL – stisknutím PAFL se zapne i tlačítko Sel, takže danému kanálu je přiřazen processing.

LR to PAFL – pokud není zapnut žádný PAFL, bude do PAFL sběrnice automaticky posílán hlavní LR mix.

**PAFL Delay** – nastavení zpoždění signálu sběrnice PAFL tak, aby byl synchronizován s akustickým zdrojem na pódiu. Výchozí nastavení je 1ms (= cca 34 cm).

**PAFL Trim** – útlum signálu PFL (pre fade) až o 24 dB na průměrnou úroveň AFL signálu (post fade), která je většinou mnohem nižší než PFL.

# 8.2 Audio / Talkback

![](_page_46_Picture_1.jpeg)

Komunikace Talkback slouží k provozní komunikaci zvukaře s pódiovým zvukařem, muzikanty případně i publikem, prostřednictvím pódiových odposlechů nebo hlavních reproboxů PA. HPF filtr slouží k odstranění nežádoucích pop rázů Talkback mikrofonu a potlačení spodních rezonancí v zájmu vyšší srozumitelnosti sdělení.

**48V** – přidržením po dobu 1 vteřiny zapnete phantomové napájení.

Gain – nastavuje úroveň Talkback mikrofonu.

Assign – zapíná a vypíná posílání signálu Talkback do mixů 1-10 a LR.

Chcete-li něco sdělit muzikantům nebo publiku, stiskněte a přidržte tlačítko Talk na pultu.

# 8.3 Audio / SigGen

![](_page_46_Figure_8.jpeg)

Zde nastavíte generátor signálu. Signál lze poslat do mixů 1-10 a LR. Používá se pro otestování celého signálového řetězce počínaje pultem a konče reproboxy, včetně kontroly správného nastavení optimálních úrovní v jednotlivých řídících bodech signálové cesty.

Rozbalovací menu – seznam dostupných testovacích signálů (na obrázku je zvolen "Pink noise"):

• Sine – čistý sinusový tón s nastavitelnou frekvencí. Nastavte kmitočet na 1 kHz a dolaďte úrovně za současné kontroly na VU metrech.

• White noise – bílý šum, pokrývá rovnoměrně celé slyšitelné kmitočtové spektrum.

• Pink noise – růžový šum, tj. bílý šum kmitočtově upravený tak, aby pro každou oktávu kmitočtového spektra produkoval stejnou energii, což přibližně odpovídá sluchovému vjemu. Vhodný pro testování nastavení úrovní signálu a fáze pro jednotlivé reproduktory.

• Band-pass noise – růžový šum v rozsahu 1 kmitočtového pásma, jehož střední kmitočet lze posouvat plynule v celém slyšitelném spektru.

Level – hlasitost testovacího signálu. Začněte s nízkou hlasitostí, ať nepoškodíte zařízení nebo vlastní sluch.

Mute – vypíná testovací signál (pro všechny mixy).

Assign – zapíná a vypíná testovací signál pro mixy 1-10 a LR.

Poznámka: Po dokončení kontroly testovacím signálem jej nezapomeňte vypnout!

# 8.4 Control / Custom Layer

Audio	Control		USB	Data	Output I	Patch	Utility	U.		
Custom Layer	Sof	SoftKeys		SoftKeys		vork	MIC	DI		
1 CH1	2 CH2	3 CH3	4 CH4	5 CH5	6 CH6	7 CH7	8 CH8			
9 CH9	10 CH10	11 ST2	12 ST3	13 X	14 X	15 FX1aet	16 FX2Ret			
17 X	18 X	19 X	20 X	21 X	22 X	23 X	24 X			
		(	Custom I	ayer only	) 🔶					
+1 Curr				lext:1)	_	_				
Fa						1	2			
						=(		=		

Uživatelské vrs	tvě lze přířadit tyto kanály:
х	nepřiřazeno
СН	vstupní mono kanály
ST	vstupní stereo kanály
FX Ret	FX returny
FX Send	FX sendy
Mix	master mixy 1-10
LR	hlavní LR mix
Grp	Stereo skupiny (pouze Qu-24)
MTX	Stereo Matrix (pouze Qu-24)
MIDI	ovládání DAW

V uživatelské (Custom) vrstvě lze fyzickým kanálovým sekcím pultu přiřadit libovolnou kombinaci vstupních kanálů, FX, masterů a MIDI kanálů. Můžete tak sloučit fadery, které používáte pro vaši show do jedné vrstvy, nebo uživatelskou vrstvu použít pro ovládání digitální audio pracovní stanice (DAW).

V okně má každý fader vyhrazeno tlačítko pro přiřazení. Klikněte na toto tlačítko a otáčením enkoderu zvolte kanál, který chcete danému faderu přiřadit. Pro ulehčení lze požít tlačítko Fn, které přiřazuje další kanál v pořadí).

**Ovládání DAW** - typicky se přiřazují všechny fyzické fadery MIDI kanálům, aby jimi bylo možno ovládat jednotlivé audio stopy DAW.

Zvolte tlačítko 1. kanálu a otáčejte enkoderem, až se zobrazí "MIDI". Poté pomocí tlačítka Fn rychle přiřadíte ostatní kanály v pořadí.

_1	2	3	4	5	6	7	8
MIDI							
9	10	11	12	13	14	15	16
MIDI							

Pokud chcete zablokovat proti nechtěné aktivaci obě standardní vrstvy a ponechat pro práci pouze uživatelskou vrstvu, zapněte volbu "Custom layer only".

Uživatelské vrstvu volíte stisknutím Kanály uživatelské vrstvy můžete obou tlačítek současně. označit popiskami. FX4 Ref ST2 ST3 FX1 Ret FX2 Ret FX3 Ret FX1 FX(2 CH11 CH12 CH13 CHB CH10 CH15 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH9

# 8.5 Control / SoftKeys

![](_page_48_Picture_1.jpeg)

Qu-16 nabízí 4 tlačítka Soft, která mohou být přiřazena různým uživatelským funkcím. Qu-24 nabízí 10 tlačítek Soft.

**Function** – Klikněte na políčko s šipkou. Rozbalí se seznam dostupných funkcí. Zvolte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko **Apply** pro potvrzení.

**Poznámka:** Nastavení tlačítek Soft se ukládá do aktuální scény. Pokud nechcete, aby jejich nastavení bylo přepsáno vyvoláním nové scény, zablokujte položku "SoftKeys" v okně Scenes / Global Filter.

Unassigned
Mute Group
Tap Tempo L+R
Tap Tempo L
Tap Tempo R
Recall Scene
Scene Store Current
Scene Recall Go
Scene Next
Scene Previous
PAFL Clear

Unassigned – nepřiřazeno; tlačítko Soft nemá funkci.

Mute Group – hromadné utlumení více kanálů.

Tap Tempo – nastavení ozvěny v efektu rytmickým poklepem na tlačítko Soft.

**Recall Scene** – vyvolání scény. Předvolí se dotekem tlačítka Scene a otočením enkoderu.

**Scene Store Current** – uložení aktuálního nastavení pultu do naposledy vyvolané scény (na dispeji uvedena jako "Cur").

Scene Recall Go – vyvolá scénu uvedenou na displeji jako "Next". Při aktivní volbě "Auto Increment" postoupí scéna "Next" na další v pořadí (prázdné scény jsou vynechány).

Audio	Control	USB Data	Network	Utility
Custom Layer	SoftKeys	MIDI		
Soft 1 Soft 2 Soft 3	<u>s</u>	Function	Auto Incr	Apply
Soft 4		Next:4) At	ee C	Cancel

Scene Next – na funkci se pracuje

Scene Previous – na funkci se pracuje

**PAFL Clear** – vynulování všech aktivních voleb PAFL (jsou-li aktivní nějaká tlačítka PAFL, tlačítko Soft takto přiřazené svítí).

# 8.6 Network

![](_page_49_Picture_1.jpeg)

Okno slouží pro nastavení TCP/IP adresy pro síťový port a pojmenování pultu Qu v síti pro orientaci. Je důležité, aby TCP/IP adresa byla kompatibilní s adresami zařízení připojených k portu (například notebook, kterým ovládáte prostřednictvím MIDI příkazů parametry pultu, nebo bezdrátový router pro dálkové ovládání pomocí iPad s použitím aplikace Qu-Pad).

Typické nastavení je povolit DHCP (Enabled), jako je nastavena většina bezdrátových routerů (automaticky přidělí pultu IP adresu).

Chcete-li nastavit síťovou adresu ručně, zadejte kompatibilní IP adresu, Subnet Mask a Gateway.

Unit Name – zadejte jméno o max. 15 znacích pro identifikaci pultu v síti. Defaultně je to název modelu (Qu-16 nebo Qu-24).

# 8.7 Control / MIDI

Pult Qu může pro dálkové ovládání mnoha funkcí odesílat a přijímat MIDI zprávy. Využívá 2 MIDI kanály, jeden pro mixážní funkce, druhý pro ovládání DAW prostřednictvím uživatelské vrstvy faderů.

![](_page_49_Figure_8.jpeg)

MIDI over USB – Port USB B na zadním panelu je určen

![](_page_49_Picture_10.jpeg)

pro přenos audio streamu a MIDI dat z/do počítače s Mac OS X 10.6 nebo vyšším. Doporučen pro komunikaci s DAW a další MIDI řízení na bázi počítače.

**Poznámka:** Počítače Mac nevyžadují pro přenos USB MIDI instalaci dalších ovladačů. Operační systém Windows aktuálně není podporován.

**MIDI přes ethernet (TCP)** - Port Network na zadním panelu se používá pro připojení k Wi-Fi routeru za účelem dálkového ovládání pultu z iPadu. Alternativně lze síťový port sítě použít pro dotykový panel nebo jiný dálkový ovladač, který umožňuje přenos MIDI přes port TCP/IP.

**Poznámka**: Pult Qu v současné době umožňuje pouze jedno TCP spojení.

**MIDI channel** – Qu používá 2 MIDI kanály, jeden pro mixážní funkce, druhý pro ovládání DAW. Vyberete MIDI kanál pro mixážní funkci a potvrďte volbu pomocí "Aply". Ovládání DAW bude automaticky přiřazeno dalšímu (vyššímu) MIDI kanálu.

fadery a potenciometry Panpřiřazení skupin (pouze Qu-24)

Pomocí MIDI lze ovládat:

• zatlumení Mute

- Level, Pan, Assign a Pre u mixů & FX
- přiřazení LR
- Sendy, Pan, Assign a PreMatrixů (Qu-24)
- přiřazení Mute Group, master Mute
- volby PAFL
- zdroj pro vstupní kanál
- nastavení Preamp (Gain/Trim, Pad a 48V)
- Insert In/Out
- Polarity, Gate, PEQ, Comp a Delay vstupů
- PEQ, GEQ, Comp, Delay mixů
- vyvolání scény
- nastavení Tap Tempa efektu
- MIDI uživatelskou vrstvu (DAW control)

# 8.8 USB Data / Scenes

![](_page_50_Picture_1.jpeg)

Jednotlivé scény lze zkopírovat přes port Qu-Drive do úložiště USB a přenést na jiný pult Qu. Lze tak rychle přenést nastavení jednoho pultu do druhého.

Zařízení USB nejprve naformátujte pultem pomocí okna Setup / Utility / Qu-Drive, pokud jste tak již dříve neučinili.

Na levé straně okna Setup / USB Data / Scenes se zobrazuje seznam scén uložených v pultu, na pravé straně se seznam scén uložených v USB zařízení. Scény jsou přenášeny jako datové soubory číslované od 0. V seznamu se zobrazuje číslo i název scény.

**To Qu** - Dotykem zvýrazněte USB scénu pro kopírování a poté scénu na pultu Qu (levý seznam) kterou chcete přepsat. Zadejte **"to Qu**" (do pultu Qu).

Zobrazí se okno s potvrzením, že se opravdu chystáte přepsat existující scénu. Po dokončení přepsání scény, se zvýraznění posune na další scény v pořadí (pro případ, že byste chtěli v kopírování pokračovat).

To USB - Označte obě pozice jak je uvedeno výše. Zadejte "to USB" (do úložiště USB).

Delete – Chcete-li smazat scénu, dotekem ji označte v příslušném seznamu (Qu / USB) a zvolte "Delete".

![](_page_50_Picture_9.jpeg)

# 8.9 USB Data / Libraries

Jednotlivé knihovny pro processing lze rovněž přes USB zařízení přenášet mezi pulty Qu. Zařízení USB nejprve naformátujte pultem pomocí okna Setup / Utility / Qu-Drive, pokud jste tak již dříve neučinili.

Na levé straně okna se zobrazí seznam knihoven uložených v pultu, na pravé straně se zobrazí seznam knihoven uložených v USB zařízení. Knihovny jsou přenášeny jako datové soubory číslované od 0. V USB seznamu se zobrazuje číslo i název souboru.

**To Qu** - Dotykem zvýrazněte USB knihovnu pro kopírování a zadejte **"to Qu**" (do pultu Qu). Po dokončení kopírování, se zvýraznění posune na další knihovnu v pořadí (pro případ, že byste chtěli v kopírování pokračovat).

**To USB** - Dotykem zvýrazněte Qu knihovnu pro kopírování a zadejte **"to USB**" (do úložiště USB). Po dokončení kopírování, se zvýraznění posune na další knihovnu v pořadí (pro případ, že byste chtěli v kopírování pokračovat).

Delete – Chcete-li smazat knihovnu, dotekem ji označte v příslušném seznamu (Qu / USB) a zvolte "Delete".

# 8.10 USB Data / Shows

![](_page_51_Picture_1.jpeg)

Konfigurace pultu (Show) lze rovněž přes USB zařízení přenášet mezi pulty Qu, nebo archivovat v počítači.

"Show" ukládá všechna nastavení a datové soubory uložené v pultu. Je uložena na USB zařízení jako sada souborů v očíslované složce.

Do souboru Show se ukládá:

- aktuální nastavení pultu
- nastavení Setup a preference
- všechny scény
- všechny uživatelské knihovny
- číslo MIDI kanálu

Do souboru Show se neukládá:

- nastavení sítě
- nastavení profilu uživatele

Pult zobrazí seznam Show nalezených na USB zařízení. Jsou číslovány od 0 a lze je přejmenovat. V USB seznamu se zobrazuje číslo i název souboru.

Zařízení USB nejprve naformátujte pultem pomocí okna Setup / Utility / Qu-Drive, pokud jste tak již dříve neučinili.

**Store New** – uloží na USB novou Show (jako novou složku). Otevře se klávesnice, pro pojmenování.

**Recall (vyvolání Show)** – Vyberte Show v USB seznamu. Dotkněte se Recall. Aktuální nastavení pultu bude přepsáno obsahem vybrané show. Až je Show načtena, objeví se potvrzovací okno. Stiskněte OK.

**Poznámka:** Pokud chcete uchovat stávající nastavení pultu, tak je před vyvoláním další Show nejprve uložte (jako novou Show na USB).

**Overwrite** – Stávající USB show může být přepsána aktuálním nastavením pultu. Volba Overwrite přepíše Show, která je zvýrazněná v USB seznamu, aktuálním nastavením pultu.

**Name** – Dotkněte se políčka Name. Na displeji se otevře klávesnice, pomocí které přejmenujete Show zvýrazněnou v seznamu souborů USB.

![](_page_51_Figure_20.jpeg)

# Složka pro Show

Každá Show je na USB uložena jako očíslovaná složka se sadou datových souborů do umístění **AHQU/SHOWS**. První Show je očíslována 0.

**Poznámka:** Nepřejmenovávejte ani neupravujte Show složku ani soubory v ní.

Chcete-li archivovat Show na počítači, doporučujeme zkopírovat očíslovanou Show složku do nově pojmenovaného adresáře na vašem počítači. Až ji budete chtít použít, pouze ji zkopírujete zpět do umístění **AHQU/SHOWS** na úložišti USB.

**Poznámka**: Neměňte formát Show složky. Její název musí mít 8 znaků (SHOWnnnn, kde nnn je číslo 0000 a vyšší).

**Poznámka**: Název Show není součástí názvu Show složky, nýbrž je uložen v této složce v souboru SHOW.DAT.

Chcete-li zobrazit název Show na počítači, otevřete očíslovanou Show složku a najděte příslušný textový soubor SHOW.DAT (je na konci seznamu), ve kterém po jeho otevření naleznete název Show.

# 8.11 Output Patch / Surface

![](_page_52_Picture_1.jpeg)

Zde lze nasměrovat signály do výstupů Alt Out a AES na zadním panelu. Dotekem políček s šipkou se rozbaluje seznam dostupných voleb. Výběr se projeví okamžitě.

Alt Out – Volba signálu pro stereo výstupy Alt OUT na zadním panelu pultu.

**AES Out** – Volba signálu pro digitální výstup AES na zadním panelu pultu.

Defaultně je přednastavena volba LR post-fade (viz obrázek).

Volby výstupů skupin (Group) a Matrix mixů jsou možné pouze na pultu Qu-24.

![](_page_52_Picture_7.jpeg)

# 8.12 Output Patch / dSNAKE

Okno zobrazuje stav dálkového propojení výstupů pultu do pódiového audioracku. Propojení dSNAKE má pevné mapování vyhovující typickým aplikacím, které nelze měnit. Pult sám detekuje, zda je připojen audiorack AR2412 nebo AR84.

Není-li do dSNAKE připojen žádný audiorack: Na obrazovce se objeví obrázek (2x u Qu-24) prázdného portu dSNAKE.

#### Je-li do portu dSNAKE připojen audiorack AR2412:

Zobrazí se konektorový panel audioracku s popisem, které signály pultu jsou na konektory audioracku posílány.

Pro hlavní reproboxy PA a odposlechy na pódiu lze přes dSNAKE posílat všech 10 mixů a mix LR.

Na obrázku vlevo je ještě do portu EXPANDER audioracku AR2412 zapojen audiorack AR84. Přes dSNAKE jsou výstupy stereo 2 Matrix mixů pultu (MTX 1-4) takto přivedeny až na audiorack AR84.

Audio Control USB Data Output Patch Utility Surface dSNAKE Monitor USB Audio

Je-li audiorack zapojen a rozpoznán pultem, objeví se žlutá ikona "dS".

#### **Je-li do dSNAKE zapojen pouze audiorack AR84:** Zobrazí se konektorový panel audioracku s popisem, které signály pultu jsou na konektory audioracku posílány.

Je zde možno poslat mix 1 a 2 a hlavní LR výstup, například pro napájení menšího PA systému a 2 pódiových odposlechů.

# 8.13 Output Patch / Monitor

Qu-24

![](_page_53_Picture_2.jpeg)

Qu-16

1	2	9	4	5	6	7	8
CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
6H3	10	11	12	13	14	15	16
8	CH10	CH11	CH12	CH13	CH14	CH15	CH16
17	18	19	20	21	22	23	24
ST1 L	ST1 R	ST2 L	ST2 R	ST3 L	ST3.6	L	R
25	26	27	28	29	30	31	32
FX1 L	FX1 R	FX2 L	FX2 R	FX3 L	FX3 R	Mix1	Mix2
33	34	35	36	37	38	39	40
Miv2	Mix4	Mix5	Mix6	Mix7	Mix8	Mix9	Mix10

**Qu-16 dSNAKE Monitor Patch** 

Okno zobrazuje dálkového propojení výstupů pultu pomocí digitálního "multi-kabelu" dSNAKE. K pultu Qu lze takto připojit systém pro osobní odposlechy **ME-1**.

ME-1 nebo ME-U Hub můžete zapojit přímo do portu dSNAKE, nebo do jednoho nebo obou portů audioracku AR2412 (port MONITOR & port EXPANDER).

Všech 40 výstupních kanálů pro odposlechy má fixní mapování, které nelze měnit. Do těchto kanálů je posílán signál ze vstupních kanálů, FX nebo libovolných mixů dle tabulky níže.

Sendy mono i stereo kanálů jsou posílány z přímých výstupů (Direct Outputs). Zdroj "Global Direct Out" lze nastavit v okně **Routing**. Posílané mixy jsou ovlivněny processingem, faderem a Mute (post-processing, postfade, post-mute).

**Poznámka:** Pulty Qu-16 a Qu-24 mají rozdílná připojení – viz tabulka:

Ch	Qu out	Ch	Qu out						
1	CH1	9	CH9	17	ST1 L	25	FX1ret L	33	Mix3
2	CH2	10	CH10	18	ST1 R	26	FX1ret R	34	Mix4
3	CH3	11	CH11	19	ST2 L	27	FX2ret L	35	Mix5 L
4	CH4	12	CH12	20	ST2 R	28	FX2ret R	36	Mix6 R
5	CH5	13	CH13	21	ST3 L	29	FX3ret L	37	Mix7 L
6	CH6	14	CH14	22	ST3 R	30	FX3ret R	38	Mix8 R
7	CH7	15	CH15	23	Main L	31	Mix1	39	Mix9 L
8	CH8	16	CH16	24	Main R	32	Mix2	40	Mix10 R

#### Qu-24 dSNAKE Monitor Patch

Ch	Qu out	Ch	Qu out						
1	CH1	9	CH9	17	CH17	25	ST1 L	33	Grp1 L
2	CH2	10	CH10	18	CH18	26	ST1 R	34	Grp2 R
3	CH3	11	CH11	19	CH19	27	ST2 L	35	Grp3 L
4	CH4	12	CH12	20	CH20	28	ST2 R	36	Grp4 R
5	CH5	13	CH13	21	CH21	29	ST3 L	37	Mix7 L
6	CH6	14	CH14	22	CH22	30	ST3 R	38	Mix8 R
7	CH7	15	CH15	23	CH23	31	FX1ret L	39	Mix9 L
8	CH8	16	CH16	24	CH24	32	FX1ret R	40	Mix10 R

#### 54

# 8.14 Output Patch / USB Audio

![](_page_54_Picture_1.jpeg)

![](_page_54_Figure_2.jpeg)

Připojit lze následující zdroje:

Х	zdroj nepřiřazen
СН	mono kanál (pre-processing)
ST	stereo kanál (pre-processing)
FX Ret	FX returny 1-4 (pre-fade)
Grp	skupiny post-fade (pouze Qu-24)
Mix	mixy 1-10 (post-fade)
LR pre	LR mix (pre-fade)
LR post	LR mix (post-fade)
L+R pre	LR mix (pre-fade; mono součet)
MTX	Matrix mix (post-fade; pouze Qu-24)
PAFL	odposlech stereo PAFL

Okno zobrazuje připojení výstupů USB audio. Zahrnuje Qu -Drive Stereo, Qu -Drive Multitrack a audio stream USB B.

Výstupy sdílejí stejný blok 32 stop:

- Qu -Drive Stereo = Track 17-18
- Qu -Drive Multitrack = Track 1-18
- USB B Streaming = Track 1-32

K dispozici jsou dvě okna:

- Track 1-18 = všechny stopy pro Qu-Drive
- Track 19-32 = zbytek stop pro USB B

Dotkněte se tlačítka vlevo dole ("19-32"/"1-18") a přepněte zobrazení na požadované okno. Dotekem tlačítek a otáčením enkodéru zvolíte některý z dostupných výstupů.

Pomocí tlačítka Fn lze rychle přiřadit další kanály v pořadí.

Jakmile jste zvolili výstupy, stiskněte **Apply** pro přijetí nebo **Cancel** pro zrušení změn.

Vstupní zdroje jsou pre-fade. Signál je odebírán z bodu Insert Send, který se nachází za preampem (před processingem). Jedná se o preferovanou konfiguraci pro záznam živého vystoupení.

Výstupní zdroje jsou post-processing & post-fade.

Defaultní nastavení připojení USB audio je následující:

- 1-16 = CH 1-16
- 17-18 = LR post-fade
- 19-24 = ST 1-3
- 25-32 = CH 17-24 (pouze Qu-24)

# 8.15 Utility / Calibration

![](_page_55_Picture_1.jpeg)

# 8.16 Utility – Qu-Drive

![](_page_55_Picture_3.jpeg)

Pomocí rutiny zde zkalibrujete dotykovou přesnost displeje a přesnost pozice motorizovaných faderů.

Stiskněte **Calibrate** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tato obrazovka umožňuje zkontrolovat a naformátovat USB zařízení (klíčenku nebo disk) pro použití s portem Qu-Drive.

**Poznámka**: Formátování vymaže na USB všechna data. Potřebná data je proto nutno nejdříve zálohovat.

**Poznámka**: Pro spolehlivý provoz doporučujeme přeformátovat disk pultem pomocí tlačítka Format v okně Setup / Utility / Qu-Drive. USB disk poté používejte pouze pro nahrávání z Qu. Nepoužívejte jej pro jiné aplikace.

![](_page_55_Picture_9.jpeg)

Poznámka: Pro stereo a vícestopé nahrávání a přehrávání použijte USB HDD (pevný disk, ne klíčenku). USB klíčenku je možné použít pro přenos dat, ale nedoporučujeme ji pro práci s audio.

Připojte zařízení USB. Počkejte, až pult disk načte.
Stavové okno zobrazuje informace o USB zařízení:
File system: **OK** = není nutno formátovat.
File system: **Unsupported** = nepodporovaný, musíte
jej naformátovat. Dotekem tlačítka Format spustíte
formátování. Po dokončení počkejte několik sekund,
než pult načte disk. Proběhl-li proces úspěšně,
zobrazí se "OK".

**Poznámka**: Během formátování neodpojujte zařízení USB ani jeho napájení.

Další informace o práci s rozhraním USB naleznete v článku "Understanding Qu-Drive and USB" na stránkách <u>www.allen-heath.com</u>.

![](_page_55_Picture_14.jpeg)

# 8.17 Utility / Firmware

![](_page_56_Picture_1.jpeg)

Firmware pultu lze snadno aktualizovat pomocí USB (klíčenky nebo disku).

![](_page_56_Picture_3.jpeg)

Ujistěte se, že bylo USB zařízení již dříve zkontrolováno a naformátováno pultem.

#### Krok 1 - Stáhněte si nejnovější firmware ze stránek www.allen heath.com.

Název souboru obsahuje model a číslo verze a má příponu .QUU, například: Qu16UpdtV1\_23\_4567.QUU. Uložte soubor do počítače.

Přečtěte si poznámky k vydání (Release Notes) v sekci Download.

**Krok 3** - **Odstraňte z USB předchozí Qu firmware**, v opačném případě by pult načetl první verzi, kterou na USB nalezne. Soubor firmware je v kořenovém adresáři USB a má příponu.QUU.

Krok 3 - Zkopírujte soubor do kořenového adresáře USB, zde jej bude pult hledat.

#### Krok 4 - Zapojte zařízení USB do portu Qu-drive a spusťte aktualizaci firmware.

Otevřete obrazovku Setup / Utility / Firmware. Pokud je nalezen platný firmware, jeho číslo verze se zobrazí na obrazovce, například:

![](_page_56_Picture_12.jpeg)

Klikněte na tlačítko **Update**. Aktualizace se spustí okamžitě. Obrazovka zhasne a indikátory Pan začnou blikat, dokud není aktualizace ukončena. Po několika minutách se pult restartuje.

![](_page_56_Picture_14.jpeg)

**Důležitá poznámka:** Během aktualizace firmware nevypínejte napájení. Nevyjímejte USB zařízení, dokud není aktualizace dokončena. Pult se po aktualizaci firmware automaticky restartuje.

# 9. Práce s DAW

Pult Qu může streamovat audio a posílat MIDI zprávy do/z počítače s OS Mac pomocí portu USB B na zadním panelu. To umožňuje pracovat s DAW (Digital Audio Workstation) na počítači.

Fadery a ostatní ovládací prvky fyzických kanálů uživatelské vrstvy pultu lze pomocí MIDI zpráv plně ovládat z počítače.

**Poznámka:** Qu v současné době podporuje pouze počítače Apple s OS Mac, kde je USB MIDI nativně podporován, takže není potřeba žádný ovladač. Ovladač pro počítače s OS Windows není k dispozici.

![](_page_57_Picture_4.jpeg)

V okně Home / Home zkontrolujte verzi firmware a ujistěte se, že používáte v1.30 nebo vyšší. Podívejte se na nejnovější firmware na stránkách Allen & Heath.

V okně Setup / Control / MIDI nastavte pultu číslo MIDI kanálu. Ovládání pultu z DAW používá vlastní MIDI kanál (o jeden vyšší než kanál pro ostatní MIDI zprávy pultu). Výchozí kanál pultu pro ovládání z DAW je kanál 2.

Propojte vhodným kabelem pult (port USB B na zadním panelu) a počítač Mac.

**Přepněte ovládací panel pultu na uživatelskou vrstvu** pomocí okna **Setup/Control/Custom Layer**. fadery uživatelské vrstvy budou přiřazeny MIDI stopám.

Z webových stránek Allen & Heath si stáhněte ovladač pro ovládání z DAW. Nainstalujte jej na počítači s OS Mac a postupujte podle pokynů pro nastavení v jeho nápovědě.

Na webových stránkách Allen & Heath se seznamte s dokumentem Qu MIDI Protocol a dalšími informacemi o použití pultu Qu s různými DAW systémy.

Řízení z DAW převádí MIDI zprávy pultu na protokol HUI nebo Mackie Control Protocol.

![](_page_57_Figure_12.jpeg)

Jsou-li posílána MIDI data, ve stavovém řádku blikají dva čtverečky. Chcete-li zjistit, zda jste připojeni k pultu, pohněte libovolným faderem pultu. Levý čtvereček by měl zablikat.

![](_page_57_Picture_14.jpeg)

Audio	Control	USB Data	Output Patch USB Audio		Utility
Surface	dSNAKE	Monitor			
u-Drive Multitraci	1-18         USB B           2         3           CH2         CH3           10         11           CH10         CH11           CH10         CH11           18         Gu-Drive	Streaming = 1-32 4 CH4 12 CH12 CH13	6 CH8 14 CH14	7 CH7 15 CH15	8 CHB 16 CH16
19-32	Post	(	Apply	(	Cancel

Přes port USB B lze z pultu do počítače streamovat multi-kanálové digitální audio.

Zkontrolujte propojení v okně Setup / Audio / Output Patch.

![](_page_58_Picture_3.jpeg)

Audio stream zpět do pultu probíhá rovněž přes port USB B. Pro připojení USB B ke kanálům použijte tlačítko Fn v okně Processing/ Preamp.

Ujistěte se, že jste jako **Global USB Source** nastavili "USB B Streaming".

# 10. Qu-Pad

Qu-Pad je aplikace pro iPad, která umožňuje jeho dálkové bezdrátové ovládání. Zvukař se může svobodně pohybovat po pódiu nebo auditoriu a z kteréhokoliv místa upravovat nastavení pultu. Nastavovat lze takto parametry pro živé ozvučování. Systémová nastavení nebo přístup do paměti nejsou možná. Pult i iPad s běžící aplikací Qu-Pad mohou fungovat souběžně - například pódiový zvukař může dálkově nastavovat odposlechy, zatímco hlavní zvukař pracuje na pultu.

Poznámka: Verze Qu-Pad z doby vydání tohoto manuálu podporuje pouze jeden připojený iPad současně.

LR mix selected, CH preamp shown

CH PEQ shown

![](_page_59_Picture_5.jpeg)

FX mix selected

legist	an. 801			Y	. 2	Ĉ			PDL = 1	99L ***
	_		fig loops			Water Day Anny	e Ove	el Bare	Qu-	Pad
- 10						Rose Bart				_
			-			Neto Bal	~			<u> </u>
		0.0				Nute Sigs				-
				_						
									-	711
	-	1		-	(1997)	-	-		-	
Iquits	**	"Same		-		* en		***	-	Conc. In
								-		
	0		-				-			
Rest Streeps	-		-		- 1	-			-1	
Center 7			ы.	н					=	
			н					H	68	
										Contraction of the local data
	C MIC	1922	C MICL	-	197	145	1992	145		

#### Custom Layer setup

![](_page_59_Picture_9.jpeg)

#### K dispozici jsou následující funkce pro živé ozvučování:

- úrovně faderů, Mute, Pan
- Aux a FX Sendy, routing a přepínání pre/post
- volba vstupu Preamp/USB
- Preamp Gain, Pad, polarita a 48V
- HPF, Gate, PEQ, GEQ, kompresor, Delay
- Tap Tempo efektu
- Mute Groups
- RTA
- volba PAFL
- měření signálu
- uživatelská vrstva kanálů
- uživatelské pojmenování kanálu (uloženo na iPadu)

#### Požadavky:

- aplikace Qu-Pad stažená z Apple Store
- firmware pultu verze V1.20 nebo vyšší.
- vhodný bezdrátový router
- kabel Cat5 pro připojení k portu Network pultu
- iPad s iOS5.1.1 nebo vyšším. V době publikace otestováno s verzí iOS7.0.

Poznámka: verze firmware pultu (např. V1.Nx) a aplikace Qu-Pad musí mít stejné číslo vydání (1.N), ale mohou mít různá dodatková čísla (x).

Bezdrátový router - informace o volbě a nastavení bezdrátového routeru naleznete v nápovědě aplikace Qu-Pad a v návodu pro nastavení, který výrobce dodává spolu s routerem.

Nastavení síťového připojení pultu Qu – pult a router musí mít kompatibilní TCP/IP adresy. Doporučujeme nastavit pult na DHCP pro typické aplikace, kdy je port Network propojen pouze s routerem. Router pak přiřadí pultu automaticky IP adresu. Nastavení se provádí v okně Setup / Network.

**Pojmenování kanálů** - názvy vstupních kanálů, mixů, FX a Mute Groups mohou mít max. 5 znaků. Tyto názvy jsou uloženy spolu s nastavením

uživatelské vrstvy (Custom Layer) do iPadu. Na displeji pultu se nezobrazují a nejsou ani součástí scén nebo Show.

Použití aplikace Qu-Pad - jak nastavit a provozovat aplikaci Qu-Pad naleznete v nápovědě aplikace Qu-Pad. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Allen & Heath: http://allen-heath.helpserve.com/Knowledgebase/List/Index/270/qu-pad http://community.allen-heath.com/qu-learning-centre

# 11. Reset pultu (2 způsoby)

# 11.1 Reset nastavení mixu – výchozí bod pro mixáž

![](_page_60_Picture_2.jpeg)

![](_page_60_Picture_3.jpeg)

#### Nastavení parametrů po resetu:

- zdroj = preamp, Gain 28dB, 48V off
- ST1-3 trim 0dB
- HPF out, 100Hz
- PEQ a GEQ zapnuty, flat
- Gate vypnuty, thres -36dB, depth 20dB
- kompresory vypnuty, threshold 0dB, ratio 3.2:1
- Delay Oms
- Mix source post-EQ
- Sendy do mixů staženy a pre-fade
- Sendy do FX staženy a post-fade
- Direct Out post-fade/mute, trim 0dB
- Mute vypnuty
- kanálové fadery staženy
- fadery FX returnů OdB
- fadery FX sendů a master mixů -4dB
- LR master fader stažen
- FX1 = Mix>Return, Reverb (EMT250)
- FX2 = Mix>Return, Delay (Vocal)
- FX 3 a 4 = nepřiřazen
- Mute Groups nepřiřazeny
- AES, Alt Out připojeny (patch) do LR post-fade
- Qu-Drive stereo patch LR post-fade
- USB patch CH1-16, ST1-3, LR
- Talkback nepřiřazen, HPF 120Hz
- Uživatelská vrstva nenastavena
- Tlačítka Soft = Mute Groups 1-4

Toto tlačítko v okně Scenes obnoví nastavení pultu do výchozího bodu pro mixáž.

Je to rychlý způsob, jak vynulovat processing, nastavení mixů a patching před začátkem zvučení, nebo pokud byl pult před tím používán jiným zvukařem.

Všechny parametry, které lze ukládat do scén se vrátí na tovární nastavení. Ostatní parametry nebudou ovlivněny. Reset dále nemá vliv na obsah uložených scén, které lze i poté kdykoliv vyvolat.

Chcete-li zachovat svá aktuální nastavení, uložte je před provedením resetu jako scénu.

Přidržte tlačítko **Reset Mix Settings** po dobu 1 sekundy, dokud se neobjeví potvrzovací okno. Pro potvrzení provedení resetu zadejte **Yes**, pokud jste si to však rozmysleli a nechcete nastavení vynulovat, stiskněte **No**.

#### Reset nastaví pult pro mixáž následovně:

 Všechny předzesilovače jsou připojeny a mají nastaven Gain na nominální hodnotu mikrofonní úrovně a vypnuté fantomové napájení (dobrý výchozí bod pro zapojení vokálních mikrofonů).

 Všechny EQ jsou zapnuty a vynulovány (rovná charakteristika vhodná pro zahájení úprav barvy zvuku).

• Šumové brány (Gate) a kompresory jsou vypnuty, ale jejich parametry jsou (zhruba) nastaveny pro bicí a kompresi zpěvu.

• Kanály jsou přiřazeny mixům a FX. Sendy jsou staženy na nulu.

• Mixy jsou nastaveny pro odposlechy: pre-fade, post-EQ (pre-kompresor) pro všechny vstupní kanály.

• Fadery FX masterů a returnů jsou vyjety a je zapnut defaultní reverb a delay, aby po najetí jejich FX Sendů, byla slyšet odezva.

• Master fadery mixů jsou vyjety. LR master fader je stažen, aby se zabránilo neočekávanému náporu do PA.

• Group nepřiřazeny, sendy do Matrix mixů přiřazeny. Master fadery obou jsou staženy. (pouze Qu-24)

**Vytváření vlastních nastavení** - pro vytvoření vašeho výchozího bodu můžete začít vyresetováním pultu a následnou úpravou propojení (patching) a nastavením výchozích úrovní a ostatních parametrů. Výsledné nastavení pojmenujte a uložte jako scénu (např. Scene 1 "Start"), případně zálohujte i do další scény.

# 11.2 System Hard Reset

![](_page_61_Picture_1.jpeg)

Pro úplný reset nastavení pultu a vymazání všech uložených dat je k dispozici systémový "tvrdý" reset. Používá se například před odesláním pultu zákazníkovi, nebo pokud máte podezření na systémovou chybu.

Chcete-li pouze vyresetovat parametry pultu před zahájením produkce nebo zvukové zkoušky, použijte funkci **Scenes / Reset Mix Setting**, nebo vyvolejte předpřipravenou startovací scénu, jak je popsáno výše.

**Poznámka:** Tvrdý reset vymaže všechna aktuální nastavení, všechny scény a všechny uživatelské knihovny.

Nejprve vypněte celý zvukový systém včetně zesilovačů a aktivních reproboxů.

#### System Hard Reset:

- Zdroje = Preamp, Gain 28dB, 48V vypnuto
- ST1-3 trim 0dB
- HPF out, 100Hz
- PEQ a GEQ zapnuty, flat
- Gate vypnuty, thres -36dB, depth 20dB
- Kompresory vypnuty, threshold 0dB, ratio 3.2:1
- Delay Oms
- Mix zdroje post-EQ
- Sendy do mixů staženy a pre-fade
- Sendy do FX staženy a post-fade
- Direct Out post-fade/mute, trim 0dB
- Mute vypnuty
- Kanálové fadery staženy
- Fadery FX returnů OdB
- Fadery FX sendů a master mixů -4dB
- LR master fader stažen
- FX1 = Mix>Return, Reverb (EMT250)
- FX2 = Mix>Return, Delay (Vocal)
- FX 3 a 4 = nepřiřazen
- Mute Groups nepřiřazeny
- AES, Alt Out připojeny (patch) do LR post-fade
- Qu-Drive stereo patch LR post-fade
- USB patch CH1-16, ST1-3, LR
- Talkback nepřiřazen, HPF 120Hz
- Uživatelská vrstva nenastavena
- Tlačítka Soft = Mute Groups 1-4
- Input PAFL = PFL, mix = AFL
- PAFL additive mode vypnut
- Sel follow PAFL on, LR to PAFL on
- PAFL trim 0dB, delay 0ms
- Talkback mic gain 27dB
- Sig Gen Pink Noise, nepřiřazen

 Vymazána všechna blokování proti přepsání při změně scény

- Vymazány všechny scény
- Vymazány všechny uživatelské knihovny
- Síťová adresa nastavena na DHCP
- Vyresetována kalibrace dotykového displeje

**Provedení tvrdého resetu** - Stiskněte a přidržte současně tlačítka Reset a Setup na displeji pultu a zapněte pult. Tlačítka držte stisknutá po dobu minimálně 3 sekund (pult mezitím bootuje). Pak tlačítka uvolněte.

#### Tvrdý reset:

- Vyresetuje aktuální nastavení, jak je popsáno pro "měkčí" Reset Mix Settings.
- Vyresetuje i parametry, které se neukládají do scén a uživatelské předvolby na výchozí tovární nastavení.
- Vymaže nastavení pro bezpečné vyvolávání scén (blokování parametrů proti přepsání při změně scény).
- Vymaže všechny paměti, včetně scén a uživatelských knihoven.
- Vyresetuje IP adresu a kalibraci dotykového displeje.

# 12. Specifikace

	VSTUPY	OVLÁDÁNÍ			
Vstupy MIC/LINE XLR	16/24 symetrických, phantomové napájení 48 V	Fadery	100 mm, motorizované		
Předzesilovače MIC/LINE	Plně ovladatelné	Dotykový displej	5" TFT, rozlišení 800 x 480		
Vstupní citlivost	-60 až +10 dBu / -50 až +20 dBu	Tlačítka Soft	4 (Qu-16), 10 (Qu-24)		
Analogové zesílení	-10 až +60 dB po krocích 1dB	Mute Groups	4		
Maximální vstupní úroveň	+19 dBu / +29 dBu	Network	Ethernet TCP/IP pro příkazy MIDI a iPad SW		
Vstupní impedance	>5 kΩ / >10 kΩ	VSTU	JPNÍ PROCESSING		
Linkové stereo vstupy ST1+ST2	symetrické, 1/4" JACK TRS	Zdroj			
Rozbočení mono	z L do L+R	CH 1-16 (24); (Qu- 16/24)	Local (místní) / dSNAKE / USB		
Vstupní citlivost	nominální = +4 dBu	ST 1,2	Local (místní) / dSNAKE / USB		
Trim	+/- 24 dB	ST 3	Local (místní) / dSNAKE / USB		
Maximální vstupní úroveň	+22 dBu	Globální zdroj pro USB	port Qu-Drive / stream USB B		
Vstupní impedance	>7 kΩ				
Linkový stereo vstup ST3	nesymetrický, 3,5 mm Mini Jack	Stereo spřažení (Linking)	CH 1-2, 2-3 atd.		
Vstupní citlivost	nominální = 0 dBu	spřažené parametry	EQ, komp/gate, insert, delay, přiřazení, sendy		
Trim	+/- 24 dB	volitelně	Preamp, polarita, Sidechains, Fader/Mute, Pan		
Maximální vstupní úroveň	+18 dBu				
Vstupní impedance	>7 kΩ	Polarita	normální / obrácená		
١	/ÝSTUPY	HPF	12 dB/okt., 20 Hz - 20 kHz		
Mixy 1-10, LR	XLR, symetrické	Insert	přiřazení FX vstupním kanálům		
Group 1-4, MTX 1-4	(pouze Qu-24)	Delay	až 85 ms		
Výstupní impedance	<75 Ω				
Jmenovitý výkon	+4dBu = 0dB na indikátoru úrovně	Gate	Self key Sidechain		
Maximální výstupní úroveň	+22 dBu	Treshold / Depth	-72 až +18 dBu / 0 až 60 dB		
Zbytkový šum výstupu	-91dBu (plně utlumen, 20 Hz – 20 kHz)	Attack / Hold / Release	50 us až 300 ms / 10 ms až 5 s / 10 ms až 1 s		
Stereo výstup Alt Out	symetrický, 1/4" JACK TRS				
Zdroj	přiřaditelný	PEQ	4 pásma, 20 Hz - 20 kHz, +/- 15 dB		
Výstupní impedance	<75 Ω	1. pásmo	LF Shelv / Bell		
Jmenovitá úroveň	+4dBu = 0dB na indikátoru úrovně	2+3. pásmo	Bell		
Maximální výstupní úroveň	+22 dBu	4.pásmo	HF Shelv / Bell		
Zbytkový šum výstupu	-90 dBu (střední úroveň, zdroj utlumen, 20 Hz – 20 kHz)	Šířka pásma	Q nastavitelné od 1/9 do 1,5 oktávy		
Stereo výstup 2Trk Out	symetrické, 1/4" JACK TRS				
Zdroj	LR post-fade	Kompresor	Self key Sidechain		
Výstupní impedance	<75 Ω	Treshold / Ratio	-46 dBu až 18 dBu / 1:1 až 1:nekonečno		
Jmenovitá úroveň	+4dBu = 0dB na indikátoru úrovně	Attack / Release	300 us - 300 ms / 10 ms - 2 s		
Maximální výstupní úroveň	+22 dBu	Knee	Soft / Hard		
Zbytkový šum výstupu	-90 dBu (zdroj utlumen, 20 Hz – 20 kHz)	Туру	Peak Manual, RMS Manual, SlowOpto, PunchBag		
Digitální výstup AES	2-kanálový, XLR				
Vzorkovací kmitočet	48 kHz	Direct Out do USB	Follow Fader, Follow Mute		
Výstup	2.5Vpp, symetrický, 110 Ω	Volba zdroje (Global)	post-preamp, pre-EQ, post-EQ, post- delay		
dSNAKE - vstupy	vzdálené zdroje pro CH 1-24, ST 1-3				
- výstupy	vzdálené výstupy pro mixy 1-10, LR				

SYSTÉM	Měřeno: sym.vstupy XLR do výstupů XLR, Gain 0 dBu, vstup 0 dBu	VÝSTUPNÍ PROCESSING			
Dynamický rozsah	112 dB	Insert	přiřazení FX kanálům mixů		
Kmitočtový rozsah	0/-0,5dB pro 20Hz-20 kHz	Delay	až 170 ms		
Headroom	+18 dB	GEQ	Q = 1/3 okt., 28 pásem 31 Hz - 16 kHz, +/- 12 dB		
Interní provozní úroveň	0 dBu	PEQ	4 pásma, 20 Hz - 20 kHz, +/- 15 dB		
Nastavení dBFS	+18 dBu = 0dBFS (+22 dBu na výstupu XLR)	1. pásmo	LF Shelv / Bell		
Kalibrace indikátoru	0 dB na indikátoru = -18dBFS (+4 dBu na výstupu XLR)	2+3. pásmo	Bell		
Indikace Peak	-3dBFS (+19 dBu na výstupu XLR)	4.pásmo	HF Shelv / Bell		
Indikace signálu	-48dBFS (-26 dBu na výstupu XLR)	Šířka pásma	Q nastavitelné od 1/9 do 1,5 oktávy		
Typ kanálového indikátoru	rychlá odezva (Peak)	Kompresor	Self key Sidechain		
		Treshold / Ratio	-46 dBu až 18 dBu / 1:1 až 1:nekonečno		
Vzorkovací kmitočet	48 kHz + /-100PPM	Attack / Release	300 us - 300 ms / 10 ms - 2 s		
ADC, DAC	24-bit Delta-Sigma	Knee	Soft / Hard		
Latence	1,2 ms (místní vstup XLR do výstupu XLR)	Туру	Peak Manual, RMS Manual, SlowOpto, PunchBag		
	0,7 ms (místní vstup XLR do dig.výstupu AES)				
		Interní efektové moduly	4x FX engina, Send>Return / Insert		
Rozsah provozních teplot	0 až 35 °C	Туру	Reverb, Delay, Gated Reverb, ADT, Chorus, Symph. Chorus, Phaser, Flanger		
Napájení	100-240 V AC, 50*60 Hz, 82/120 W max (Qu-16/Qu-24)	4 vyhrazené FX returny	Fader, Pan, Mute, routing do mixů/LR, PEQ		
U	SB AUDIO	DALŠÍ FUNKCE			
Qu-Drive	USB A	PAFL	PFL/AFL, Trim 0 až -24 dB, delay až 85 ms		
Úložiště	externí USB HD (ne klíčenka)	Talkback	zdroj = libovolný mix, HPF 12 dB/okt.		
Stereo záznam	2 kanálový, WAV, 48 kHz / 24bit	Generátor signálu	do libovolného mixu, sinus/bílý/růž.šum/kmit.pásmo		
Stereo přehrávání	2 kanálové, WAV, 44,1/48 kHz, 16/24 bit, do ST3	Analyzér RTA	31-pásem po 1/3 okt., 20 Hz - 20 kHz, zdroj = PAFL		
Záznam multitracku	18 kanálový, WAV, 48 kHz / 24bit				
Přehrávání multitracku	18 kanálové, WAV, 48 kHz / 24bit	Rozměry a hmotnost	šířka x hloubka x výška (Qu-16 / Qu- 24)		
		Na stole	440 x 500 x 186 / 632 x 500 x 186 mm		
Audio Streaming USB B	USB 2.0, pouze s OS Mac	V racku	483 x 486 x 190 (pouze Qu-16)		
Send (upstream) Qu 16/24	24/30 kanálový, WAV, 48 kHz, 24-bit	Zabalený v krabici	610 x 680 x 380 / 670 x 790 x 350 mm		
Return (downstream) Qu 16/24	22/30 kanálový, WAV, 48 kHz, 24-bit	Hmotnost NETTO	10/14 kg NETTO, 13,5/18 kg BRUTTO		

![](_page_64_Figure_0.jpeg)

![](_page_65_Figure_0.jpeg)

# 12.2 Fyzická instalace

![](_page_66_Picture_1.jpeg)

Qu může být provozován na rovném stole, v přepravním case nebo v 19" racku (pouze Qu-16).

Větrání - Ujistěte se, že není bráněno proudění vzduchu kolem větracích otvorů na zadním panelu a na spodní straně pultu. Při přepravě, instalaci i provozu pultu dbejte na to, aby větrací otvory nebyly ucpány.

**Poznámka**: Blokování větracích otvorů, může mít za následek poškození pultu přehřátím.

![](_page_66_Figure_5.jpeg)

![](_page_66_Picture_6.jpeg)

![](_page_66_Figure_7.jpeg)

![](_page_66_Figure_8.jpeg)

**Rack Mount Option** – příslušenství Allen & Heath pro montáž do racku lze objednat u dodavatele.

Rack kit part number QU-16-RK19 Minimální prostor pro pult v racku je 11U.

**Poznámka**: Za zadním panelem pultu vždy ponechejte dostatečný prostor pro konektory a kabely.

Úchyty pro montáž do racku lze namontovat bez nutnosti odstranit plastové boční lišty. Stačí je přišroubovat zespodu pultu pomocí 6 dodaných šroubů M4x8 (díl AB0332) a křížového šroubováku T20.

K racku pult přišroubujte 8 šrouby M6 přes plastovou podložku proti oděru.